

# PHILIPS

Skægtrimmer

Beardtrimmer series  
3000

0,5 mm præcisionsindstillinger

Knive i rustfrit stål

60 min. ledningsfri/1 t.  
opladning

Med et innovativt Lift & Trim-  
system



BT3216/14



## Tredageskæg på den nemme måde

Lift & Trim-systemet klipper 30 % hurtigere\*

Denne trimmer med det innovative Lift & Trim-system løfter og opfanger mere lavtliggende hår, så du får en effektiv og ensartet trimning. På denne måde får du nemt det udseende med tredageskægstubbe, kort eller langt skæg, du ønsker.

### Nem at anvende

- Enkel vedligeholdelse
- Nem at holde på
- Nem opbevaring og transport
- Indikatorerne viser, når batteriet er næsten/helt afladet, fuldt opladet eller oplader
- Justerer til forskellige længdeindstillinger
- Ledningsfri brug i op til 60 minutter

### Nem ensartet trimning

- Trimmer jævnt og opfanger lavtliggende hår
- Hudvenlige skær for skånsom trimning
- Hudvenlige knive til blød hud

### Bygget til at holde

- 2 års verdensomspændende garanti, olie ikke nødvendig

# Vigtigste nyheder

## Lift & Trim-system



Philips-skægtrimmeren med vores nye Lift & Trim-system er perfekt til skægstubbe: En kam løfter og fører hårene hen i samme niveau som skærene, så du får en ensartet trimning.

## Selvslibende knive



De selvslibende stålskær på Philips 3000-skægtrimmeren forbliver lige så skarpe og effektive som den første dag og giver en perfekt, men stadig beskyttende trimning – hver gang.

## Hudvenlige knive



Skærene er designet til at forhindre rifter og irritation og har afrundede spidser, der giver en mere jævn hudkontakt.

## Præcisionsskive - 20 indstillinger



En effektiv skægtrimmer, der klipper i nøjagtig den længde, du ønsker. Drej blot zoomhjulet til en af de 20 længdeindstillinger mellem 0,5 - 10 mm i trin på 0,5 mm.

## 60 min. ledningsbaseret/ledningsfri brug




Undgå at blive viklet ind i din stubtrimmer – en 1-times opladning giver op til 60 minutters ledningsfri brugstid. Du kan også lade den være tilsluttet for uafbrudt trimning.

## Batteriindikatorer



Batteriindikatorerne i denne trimmer giver besked om din batteristatus: Næsten/helt afladet, oplader eller fuldt opladet. På den måde kan du oplade din trimmer helt og i tide, og du ender ikke med et afladet batteri midt under trimningen.

## Nem at rengøre



Fjern hovedet på din Philips-skægtrimmer, og skyl det under hanen for nem rengøring. Lad det tørre, før du sætter det tilbage på apparatet.

## Ergonomisk design



En hurtig trimmer, der er behagelig at holde og bruge. Så kan du nemmere nå de svært tilgængelige områder.

## Rejse- og opbevaringsetui



Det medfølgende rejseetui holder alt samlet, når du er hjemme, i fitnesscenteret eller på farten.

## Bygget til at holde

Alle vores produkter til personlig pleje er bygget til at holde. De leveres med en 2 års verdensomspændende garanti, og de skal aldrig smøres.

# Specifikationer

## Skab det look, du ønsker

**Antal længdeindstillinger:** 20 integrerede længdeindstillinger

## Tilbehør

**Vedligeholdelse:** Rensebørste

**Etui:** Opbevaringsetui

**Kam:** Lift & Trim-system

## Strøm

**Automatisk spændingstilpasning:** 100-240 V

**Opladning:** Fuld opladning på 1 time

**Driftstid:** 60 minutter

**Batteritype:** NiMH

## Design

**Håndgreb:** Ergonomisk, brugervenligt greb

## Service

2 års garanti

Olie ikke nødvendigt

## Klippesystem

**Skærenhed:** Knive i rustfrit stål

**Klippebredde:** 32 mm

**Længdeindstillinger:** 0,5 op til 10 mm

**Præcision (interval):** 0,5 mm

**Skånsomme spidser:** For mere komfort

## Brugervenlig

**Rengøring:** Tilbehør, der kan rengøres

**Zoomring:** Nem justering af længdeindstillinger

**Display:** Indikator for lavt batteriniveau, Opladeindikator, Indikator for helt afladet batteri

**Betjening:** Brug med og uden ledning

