

# PHILIPS

El-shaver til våd/tør  
barbering, 3000-serien

Shaver series 3000

Vipbare og fleksible 5D-hoveder

PowerCut-skær

Rejseetui

Opladeholder



S3333/54



## Ren barbering, mere komfort

Philips Shaver Series 3000 giver dig en praktisk og behagelig barbering. Dens 5D drejelige og fleksible hoveder, PowerCut-skærsystemet og våd- eller tørfunktionen giver et rent og komfortabelt resultat.

### Nem at anvende

- 60 minutters ledningsfri barbering efter én times opladning
- Åbnes med et enkelt tryk for nem rengøring
- Hold styr på din opladning
- Skridsikkert håndtag, der giver en sikker barbering
- Opladeholderen sørger for, at din shaver er fuldt opladet og klar
- Praktisk opbevaring derhjemme eller på farten

### En behagelig barbering

- Vælg en praktisk tør eller en opfriskende våd barbering
- Følger ansigtets konturer og giver en behagelig barbering
- Glider hen over huden og giver en behagelig, jævn barbering
- Glider hen over huden og giver et glat og ensartet resultat

### Få mest muligt ud af din barbermaskine

- 5 minutters hurtig effekt til barbering med kort varsel
- Opjævn dit overskæg og bakkenbarter

## Vigtigste nyheder

### Vipbare og fleksible 5D-hoveder



Philips Shaver 3000 har en drejetap, der kan vippes i 5 retninger og passer til alle vinkler og kurver i dit ansigt og på din hals. Denne skægshaver skærer hvert hår lige over hudniveau, så du får et glat og ensartet resultat.

### PowerCut-skær



Philips-shaveren giver et rent og behageligt resultat. De 27 PowerCut-skær klipper hvert hår lige over hudniveau, så du får en glat og ensartet barbering hver gang.

### Våd og tør barbering



En våd og tør shaver, der tilpasser sig dine præferencer. Vælg en praktisk tørbarbering, eller kombiner med din yndlingsbarberskum eller -gel for en forfriskende vådbarbering.

### 60 minutters ledningsfri barbering



En shaver til hjemmet eller på farten. Få 60 minutters barberingstid efter en opladning på 1 time, eller tilslut den for øjeblikkelig og kontinuerlig strøm.

### Åbnes med et enkelt tryk



Rengør din elektriske shaver med et tryk på en knap. Åbn blot skærhovedet, og skyl med vand.

### Batteriindikator med 3 niveauer



Se, hvor meget strøm din shaver har tilbage. Batteriindikatoren med 3 niveauer viser, når batteriet er fuldt opladet, når det er ved at løbe tør for strøm, eller hvis det oplader.

### Lynoplading på 5 minutter




Har du travlt? Lad din shaver oplade i 5 minutter, og få nok strøm til 1 fuld barbering.

### 27 selvslibende knive




De 27 selvslibende skær på denne elektriske shaver er præcisionsfremstillede for at give en ensartet, ren barbering.

### Pop-up-trimmer



Finjuster og definer dit overskæg og bakkenbarter med pop-up-trimmeren – og fuldend dit look uden besvær.

### Gummigreb



Håndtaget på denne våde og tørre elektriske shaver er ergonomisk designet til præcision og brugervenlighed og giver et ekstra godt greb under bruseren eller ved håndvasken.

# Specifikationer

## Tilbehør

**Vedligeholdelse:** Beskyttelsesdæksel

**Stander:** Opladeholder

**Etui:** Rejseetui

## Strøm

**Automatisk spændingstilpasning:** 100-240 V

**Batteritype:** Litiumion

**Opladning:** Fuld opladning på 1 time

**Driftstid:** 60 minutter

## Design

**Håndgreb:** Ergonomisk greb og håndtering, Skridsikkert gummigreb

**Farve:** Noir guld

## Service

**Udskiftningsskær:** Udskiftes hvert 2. år med SH30

**2 års garanti**

## Barberingsresultat

**Konturfølgende:** Vipbare og fleksible 5D-hoveder

**Barberingssystem:** PowerCut-skærsystem

## Brugervenlig

**Wet & Dry:** Våd og tør barbering

**Display:** 3-niveau-batteriindikator

**Rengøring:** Åbnes med et enkelt tryk, Vaskbar

**Betjening:** Tag stikket ud af stikkontakten før brug, Kun til brug uden ledning

