

# PHILIPS

Disque de rechange, râpe  
électrique pour les pieds

Pedi Advanced

CP0372



## Disque pédicure de rechange Philips

Pour des pieds doux du talon jusqu'aux orteils

Un disque normal à grain fin et bord ultra-précis, pour des pieds doux du talon jusqu'aux orteils. Compatible avec toutes les râpes électriques pour les pieds Philips.

### **Pièces de rechange Philips faciles à utiliser**

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

## Points forts

### Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.

## Caractéristiques

### Pièce remplaçable

pour produits d'épilation: BRE612, BRE642, BRE652, BCR430, BCR431, BRE730, BRE740, BRL175, BRP586

