

PHILIPS

Stubbe- og skægtrimmer
med vakuum

Beardtrimmer series
7000

20 længdeindstillinger fra

Selvslibende blade

80 min. ledningsfri brug efter 1
t

Vakuumsystemet opfanger
hår



BT7220/15



Vakuumtrimmer, færre løse hår

Perfekt skæg, færre hår i vasken

Slip for det snavs, som der plejer at være i badeværelset, når du trimmer skæg. Philips Vacuum Trimmer har en indbygget vakuumsystem, som opfanger de afklippede hårstrå direkte. Trimmeren har 20 forskellige længdeindstillinger fra 0,5-10 mm. Denne effektive stub- og skægtrimmeren giver et førsteklasses trimmeresultat og en renere håndvask efter brug. Hele Philips serie med skægtrimmere er helt vedligeholdelsesfri med selvslibende skæreelementer; du behøver aldrig at oliere bladene.

Nem at anvende

- 80 minutters brugstid efter 1 times opladning, eller sæt stikket i
- Se din længdeindstilling i lys
- Hold styr på din opladning
- Enkel vedligeholdelse
- 2 års garanti, verdensomspændende spænding og intet behov for olie
- 20 længdeindstillinger fra 0,5 mm op til 10 mm

Ensartede trimmeresultater

- Dobbeltslebne knive giver hurtigere trimning
- Med integreret kam, der løfter hvert hårstrå til en optimal snitvinkel
- Præcisionstrimmer og stubbekamme (tilbehørsdel)

Vakuumsystem

- Garanti for færre løse hår med integreret vakuum

Vigtigste nyheder

Integreret vakuumsystem



Trim skæg, overskæg og bakkenbarter uden alle de løse hår med denne trimmer. Det kraftige vakuum fanger de løse hår, så du holder god orden, mens du trimmer.

Innovativt Lift & Trim-system



Trimmeren har en integreret kam, der løfter hvert hårstrå så det placeres i en optimal klippevinkel, og giver en perfekt og ensartet trimning med én bevægelse. Funktionen gør trimningen mere ensartet og præcis.

Dobbeltslebne knive



De stærke stålknive er dobbeltslebne og meget holdbare, så de kan skære gennem selv tykt hår. De er selvslibende, idet de kører let mod hinanden, mens du trimmer.

20 låsbare længdeindstillinger



Du vælger den ønskede længde ved at dreje zoomhjulet på trimmerens greb. Philips skægtrimmer har 20 længdeindstillinger fra 0,5 til 18 mm i præcise trin på 0,5 mm. Når du har valgt en indstilling låser trimmeren indstillingen, så du kan være sikker på at få den samme længde under hele stylingen.

Til brug med eller uden ledning



Oplad din skægtrimmer i 1 time for at få 80 minutters ledningsfri brug. Hvis du har brug for mere energi under trimningen, skal du blot slutte trimmeren til stikkontakten. Denne trimmer er designet til at køre både ledningsfrit og via stikkontakten.

Digitalt LED-display




Drej zoomhjulet på din Philips vakuum skægtrimmer for at få vist den valgte længdeindstilling på LED-displayet. Nemt.

Batteriindikator med 3 niveauer



Se, hvor meget strøm din trimmer har tilbage. Batteriindikatoren med 3 niveauer viser, når batteriet er fuldt opladet, når det er ved at løbe tør for strøm, eller hvis det oplader.

Præcisionstrimming



Når du har trimmet færdig, skal du blot klikke tilbehøret til præcisionstrimming på, så kan du give overskæg og bakkenbarter en velplejet finish eller skabe linjer i skægget. Til denne model medfølger to stubbekamme (3 samt 5 mm længdeindstillinger), der giver endnu større præcision.

Nem at rengøre



Fjern hovedet på din Philips-skægtrimmer, og skyl det under hanen for nem rengøring. Lad det tørre, før du sætter det tilbage på apparatet.

Specifikationer

Skab det look, du ønsker

Antal længdeindstillinger: 20 integrerede længdeindstillinger

Tilbehør

Vedligeholdelse: Rensebørste

Kam: 3 mm præcisionskam, 5mm præcisionskam

Præcisionstrimmer

Strøm

Automatisk spændingstilpasning: 100–240 V

Opladning: Fuld opladning på 1 time

Batteritype: Litiumion

Driftstid: 80 minutter

Design

Overflade: Krom-finish

Service

2 års reklamationsret

Olie ikke nødvendigt

Klippesystem

Skærenhed: Knive i rustfrit stål

Længdeindstillinger: 0,5 op til 10 mm

Præcision (interval): 0,5 mm

Brugervenlig

Rengøring: Tilbehør, der kan rengøres

Zoomring: Nem justering af

længdeindstillinger

Display: Digitale længdeindstillinger, 3-niveau-batteriindikator

Betjening: Brug med og uden ledning

