

Philips Shaver series 7000  
Schereinheit, Unterteil



CP1416

## Zur Verbindung der Zubehörteile mit Ihrem Rasierer

### Kompatibilität prüfen

Diese Bodenplatte ist ein essenzieller Teil Ihres Rasierers. Die Platte ist erforderlich, um die Scherköpfe an das Handteil Ihres Rasierers anzubringen. Haben Sie Ihre aktuelle Platte verloren oder ist sie defekt? Bestellen Sie hier eine neue!

#### **Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile**

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Original-Ersatzteilen von Philips in Stand.

**PHILIPS**

## Daten

### Ersatzteil

- Funktioniert mit Rasierertyp:: S7910, S7930, S7940, S7950, S7960, S7970

- Eignet sich für den Produkttyp: S7930/16, S7960/17, S7970/26, S7910/16, S7940/16, S7970/17, S7970/19

## Besonderheiten

### Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.



Ausstellungsdatum  
2022-10-18

Version: 2.2.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)