

Philips
Socle de charge



CP0828

Socle pour charger votre rasoir

Un socle créé pour charger en toute simplicité votre appareil et le ranger soigneusement.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

PHILIPS

Caractéristiques

Pièce remplaçable

- Adapté aux types de produits: AT750, AT751, AT752, AT753, AT893, PT720, PT725, PT730, PT735, PT736
- Adapté aux types de produits: AT759, AT880,

- AT894, PT723, PT724, PT729, PT731, PT737, S1150, S1310, S1510, S1520, S1560, S1570, S3110, S3120, S3520
- Adapté aux types de produits :: S1100, S3510, S1320

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.



Date de publication
2024-04-24

Version: 1.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com