

PHILIPS

Lames de rechange

OneBlade


Taillez, stylisez et rasez

1 x lames d'origine

Compat. avec tous les manches
OneBlade

La lame en acier inoxydable offre
jusqu'à 4 mois d'utilisation* pour
garder une sensation de fraîcheur

QP210/50



Tailler, styliser et raser n'importe quelle longueur de poils

Conçu pour couper les poils et non la peau

Son double système de protection (revêtement lisse et bords arrondis) facilite le rasage et le rend plus confortable. Sa technologie de rasage intègre une solution à mouvements rapides qui permet de couper toutes les longueurs de poils.

Compat. avec tous les manches OneBlade

- Compat. avec tous les manches OneBlade

Facile à utiliser

- Étanche
- Lame double sens
- Technologie unique OneBlade

Lame durable en acier inoxydable

- Une lame qui ne s'émousse pas facilement


Points forts

Technologie unique OneBlade




Le Philips OneBlade est un nouvel outil hybride innovant qui permet de tailler, définir les contours et raser votre barbe, même longue. Son double système de protection (revêtement lisse et bords arrondis) facilite le rasage et le rend plus confortable. Sa technologie de rasage bénéficie d'une solution à mouvements rapides qui permet de couper toutes les longueurs de poils.

Compat. avec tous les manches OneBlade



Compat. avec OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) et OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Une lame qui ne s'émousse pas facilement



La lame durable en acier inoxydable offre jusqu'à 4 mois d'utilisation* pour garder une sensation de fraîcheur. Lorsque l'icône de retrait apparaît

sur la lame, les performances de la lame peuvent ne plus être optimales. Il est alors temps d'envisager de changer la lame pour une expérience de rasage optimale

Lame double sens



Elle coupe vers le haut et vers le bas. Obtenez des lignes bien définies en quelques secondes grâce à la lame double sens permettant de voir chaque poil à couper.

Étanche



Le rasoir OneBlade est étanche (IPX7), ce qui facilite le nettoyage ; rincez-le simplement sous l'eau du robinet. Vous pouvez également vous raser sous la douche, avec ou sans mousse, selon vos préférences.

Caractéristiques

Entretien

Tête de recharge: Remplacer tous les 4 mois*

