

Philips  
Schereinheit Boden ab



CP0875

## Zur Verbindung der Zubehörteile mit Ihrem Rasierer

### Kompatibilität prüfen

Diese Bodenplatte ist ein essenzieller Teil Ihres Rasierers. Die Platte ist erforderlich, um die Scherköpfe an das Handteil Ihres Rasierers anzubringen. Haben Sie Ihre aktuelle Platte verloren oder ist sie defekt? Bestellen Sie hier eine neue!

#### **Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile**

- Erneuern Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original-Ersatzteilen.

**PHILIPS**

# Daten

## Ersatzteil

- Funktioniert mit folgenden Produkten: RQ310,

RQ320, YS521, YS522, YS524, YS525, YS526,  
YS527, YS534, YS536

# Besonderheiten

## Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Dies war nie so einfach wie mit den Philips Ersatzteilen. Mit garantierter Philips Qualität.



Ausstellungsdatum  
2024-04-24

Version: 1.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)