

PHILIPS

Vakuum
Skægtrimmer

Beardtrimmer series
7000

0,5 mm præcisionsindstillinger

Selvslibende metalknive

60 min. brug/1 times opladning

Vakuumsystem med høj
ydeevne



BT7501/15



Vakuumtrimmer, færre løse hår

Philips' bedste til velplejet trimning

Trim skægget, overskægget eller bakkenbarterne, samtidig med at du holder det velplejet. Den nye Philips Vacuum Trimmer har et forbedret og højtydende system med 50 % kraftigere* luftstrøm. Det opfanger effektivt afklippet hår, så du kan foretage en trimning uden at få hår over det hele.

Nem at anvende

- Garanti for købsbeskyttelse
- Enkel vedligeholdelse
- Indikatorerne viser, når batteriet er næsten/helt afladet, fuldt opladet eller oplader
- Justerer til forskellige længdeindstillinger
- 60 min. brugstid efter 1 times opladning, eller sæt stikket i

Ensartede trimmeresultater

- Trimmer jævnt og opfanger lavtliggende hår
- Selvslibende skær betyder ingen vedligeholdelse

Vakuumtrimmer, færre løse hår

- Forbedret luftstrøm til trimning uden rod

Vigtigste nyheder

Selvslibende metalknive



De dobbeltslebne skær er velegnede til selv det tykkeste hår og garanterer præcisionskanter og overlegen trimning hver gang. Olie eller udskiftningskær er ikke nødvendige.

Lift & Trim PRO-system



Skægstubbe har ikke en chance. Lift&Trim Pro-systemet opfanger alle dine lavtliggende hår og løfter dem op mod skærene for at opnå en præcis klipning – samtidig med at det også er en ideel trimmer til lange skæg.

Vakuumsystem med høj ydeevne



Philips 7000-skægtrimmerens højtydende vakuumsystem giver 50 % kraftigere, forbedret luftstrøm* til at optage op til 95 % klippet hår** og giver dig en trimning uden rod.

20 låsbare længdeindstillinger



Klip i nøjagtig den længde, du ønsker. Drej blot præcisionskiven til en af 20 længdeindstillinger mellem 0,5 - 10 mm i trin på 0,5 mm.

60 min. ledningsbaseret/ledningsfri brug



Oplad skægtrimmeren i 1 time, og få op til 60 minutters ledningsfri brug, eller sæt blot stikket i stikkontakten. Ellers giver lynopladningsfunktionen en fuld trimning efter blot 5 minutters opladning.

Batteriindikatorer



Batteriindikatorerne i denne trimmer giver besked om din batteristatus: Næsten/helt afladet, oplader eller fuldt opladet. På den

måde kan du oplade din trimmer helt og i tide, og du ender ikke med et afladet batteri midt under trimningen.

Nem at rengøre



Fjern hovedet på din Philips-skægtrimmer, og skyl det under hanen for nem rengøring. Lad det tørre, før du sætter det tilbage på apparatet.

Bygget til at holde



Alle vores grooming-produkter er bygget til at holde. De leveres med to års garanti, skal aldrig smøres og er compatible med alle spændinger over hele verden.

Specifikationer

Skab det look, du ønsker

Antal længdeindstillinger: 20 integrerede længdeindstillinger

Strømkilde

Lynopladning på 5 min.

Tilbehør

Vedligeholdelse: Rensebørste

Etui: Blødt opbevaringsetui

Kam: Lift & Trim-system

Strøm

Automatisk spændingstilpasning: 100-240 V

Opladning: Fuld opladning på 1 time

Driftstid: 60 minutter

Batteritype: NiMH

Design

Farve: Sort

Overflade: Blød at røre ved

Service

2 års garanti

Olie ikke nødvendigt

Klippesystem

Skærenhed: Knive i rustfrit stål

Længdeindstillinger: 0,5 op til 10 mm

Præcision (interval): 0,5 mm

Brugervenlig

Rengøring: Knive og skærme kan skylles

Zoomring: Nem justering af længdeindstillinger

Betjening: Brug med og uden ledning

