

# PHILIPS

Elektrisch scheerapparaat  
voor nat en droog scheren

Shaver series 5000

MultiPrecision-messysteem

45 min. draadloos gebruik/1 uur  
opladen

SmartClick-precisietrimmer

SmartClean-systeem



S5400/26

## Nat en droog, beschermende scheerbeurt

Beschermt 10x beter dan een standaardmesje

Het AquaTouch-scheerapparaat beschermt uw huid terwijl u geniet van een verfrissende scheerbeurt. Ons MultiPrecision-systeem met afgeronde scheerhoofden glijdt soepel over uw huid en is ontworpen om die te beschermen.

### Gebruiksvriendelijk

- 45 minuten snoerloos scheren
- 1 uur oplaadtijd
- Batterij-indicator met 1 niveau en reisvergrendelingsindicatoren

### Comfortabel en glad scheren

- De afgeronde scheerkop glijdt soepel over uw huid om deze te beschermen
- Comfortabel droog of verfrissend nat scheren met Aquatec
- Messen tillen de haren op en snijden vervolgens de lange en korte samen voor een snelle scheerbeurt
- Scheerhoofden draaien in 5 richtingen voor een snelle en gladde scheerbeurt
- Tilt haartjes op voor een comfortabele gladde scheerbeurt

### Haal het maximale uit uw scheerapparaat

- Opzetbare trimmer voor het perfect trimmen van snor en bakkebaarden
- Houd uw scheerapparaat als nieuw met SmartClean
- Inclusief cartridge voor maximaal 3 maanden gemakkelijk reinigen

## Kenmerken

### Skin Protection-systeem



Scheer glad zonder wondjes en sneetjes. Het MultiPrecision-systeem met afgeronde scheerhoofden glijdt soepel over uw huid terwijl deze wordt beschermd.

### Aquatec voor nat en droog scheren



Kies hoe u het liefst scheert. Met de Aquatec Wet & Dry-afdichting kunt u kiezen voor een snelle en comfortabele droge scheerbeurt. Of u kunt nat scheren, met gel of schuim, zelfs onder de douche.

### MultiPrecision-messysteem



Ga voor een snel en glad scheeresultaat. Ons MultiPrecision-systeem tilt alle haartjes op en scheert ze samen met resterende stoppels. En dat alles in enkele bewegingen.

### Flex-scheerhoofden, 5 draairichtingen



Flex-scheerhoofden met 5 draairichtingen zorgen voor nauw contact met de huid voor een snelle en gladde scheerbeurt, zelfs bij de hals en kaaklijn.

### SmartClick-precisietrimmer

Bevestig onze huidvriendelijke precisietrimmer om uw look te voltooien. Deze is ideaal voor het onderhouden van uw snor en het trimmen van uw bakkebaarden.

### SmartClean-systeem



SmartClean reinigt, smeert en laadt uw scheerapparaat op met één druk op de knop voor optimale prestaties.

### 45 minuten snoerloos scheren



Na 1 uur opladen kunt u meer dan 45 minuten scheren, dat zijn ongeveer 15 scheerbeurten. Dit scheerapparaat is alleen draadloos te gebruiken.

### 1 uur oplaadtijd



Scheer langer na elke keer opladen, dankzij onze krachtige, energiezuinige en duurzame lithium-ionaccu. Laad snel op in 5 minuten en u hebt voldoende vermogen voor één scheerbeurt.

### LED-display



Het intuïtieve display geeft relevante informatie weer voor optimale prestaties van uw scheerapparaat: - batterij-indicator met 1 niveaus - reinigingsindicator - batterij bijna leeg-indicator - indicatie voor scheerhoofden vervangen - reisvergrendelingsindicator

# Specificaties

## Accessoires

**SmartClick:** Precisietrimmer

**Etui:** Reisetui

**SmartClean:** Reinigt, Laadt op, Smeert,  
Reinigingscartridge (meegeleverd)

## Vermogen

**Automatisch voltage:** 100 - 240 V

**Opladen:** Volledig opladen in 1 uur, Snelle  
oplaadtijd van 5 min. voor 1 keer scheren

**Gebruikstijd:** 45 min. / 15 scheerbeurten

**Batterijtype:** Lithium-ion

**Energieverbruik in stand-by:** 0,1 W

**Maximaal energieverbruik:** 9 W

## Ontwerp

**Kleur:** Houtskoolgrijs - Aquablauw -  
Supernova-zilver

**Handvat:** Ergonomische grip en gebruik

## Service

**Vervangend scheerhoofd:** Elke 2 jaar  
vervangen met SH50

**2 jaar garantie**

## Scheerresultaten

**SkinComfort:** AquaTec Wet & Dry,  
SkinProtection-systeem

**Contourvolgend:** Flex-scheerhoofden, 5

draairichtingen

**Scheersysteem:** MultiPrecision-messysteem,  
Super Lift & Cut-systeem

## Gebruiksgemak

**Reiniging:** Volledig wasbaar

**Display:** Batterij-indicator met 1 niveau, Batterij  
bijna leeg-indicator, Oplaadindicator,  
Reinigingsindicator, Indicatie voor  
scheerhoofden vervangen,

Reisvergrendelingsindicator

**Bediening:** Loskoppelen voor gebruik

