

PHILIPS

NIVEA FOR MEN

Ξυριστική μηχανή
NIVEA FOR MEN

κόπτης ακριβείας με θήκη

HS8040/18



Απαλό ξύρισμα, υγιές δέρμα

Σύστημα παροχής λοσιόν

Η λοσιόν ξυρίσματος NIVEA FOR MEN διανέμεται απευθείας στο δέρμα σας μέσω των ξυριστικών κεφαλών και το ενυδατώνει κατά τη διάρκεια του ξυρίσματος. Η λοσιόν περιέχει χαμομήλι και βιταμίνες για προστασία του δέρματός σας από ερεθισμούς

Ξύρισμα μέσα ή έξω από το ντουζ

- Υγρό ξύρισμα

Σύστημα προστασίας δέρματος

- Σύστημα παρακολούθησης περιγράμματος

Ενυδατικό και απαλό ξύρισμα

- Σύστημα διανομής λοσιόν NIVEA FOR MEN

Εύκολη αναπλήρωση με λοσιόν ξυρίσματος

- Ενσωματ. σύστημα αναπλήρωσης σωληναρίου

Εξαιρετική ολίσθηση

- Δακτύλιοι ολίσθησης


Χαρακτηριστικά

Σύστημα παρακολούθησης περιγράμματος



Το σύστημα εντοπισμού καμπυλών εντοπίζει αυτόματα τις καμπύλες στο πρόσωπό σας για προστασία από ερεθισμούς.

Δακτύλιοι ολίσθησης



Οι ξυριστικές κεφαλές διαθέτουν μοναδικούς δακτύλιους ολίσθησης για ομαλότερη κίνηση της ξυριστικής μηχανής στο πρόσωπό σας.

Σύστημα παροχής λοσιόν



Η ενυδατική λοσιόν ξυρίσματος NIVEA FOR MEN διανέμεται απευθείας στο δέρμα σας

Ενσωματ. σύστημα αναπλήρωσης σωληναρίου



Απλά αντλήστε τη λοσιόν ξυρίσματος NIVEA FOR MEN από το δοχείο αναπλήρωσης απευθείας στην ξυριστική μηχανή NIVEA FOR MEN της Philips.

Υγρό ξύρισμα



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ξυριστική μηχανή στο ντους, για να εξοικονομήσετε χρόνο και να απολαύσετε τη φρέσκια αίσθηση του υγρού ξυρίσματος.

Προδιαγραφές

Αξεσουάρ

Βάση: Βάση φόρτισης

Συντήρηση: Προστατευτικό κάλυμμα

Κρέμες και λοσιόν: 28 ml shaving conditioner starting can

Θήκη: Μαλακή θήκη

Ρεύμα

Χρόνος λειτουργίας: 40 λεπτά(ά)

Σχεδίαση

Φινίρισμα: Επίστρωση

Απόδοση ξυρίσματος

SkinComfort: Σύστημα διανομής λοσιόν NIVEA FOR MEN, Δακτύλιοι ολίσθησης

Παρακολούθηση περιγράμματος: Σύστημα παρακολούθησης περιγράμματος

Σύστημα ξυρίσματος: Τεχνολογία Lift & Cut

Διαμόρφωση περιγράμματος: Τρίμερ ακριβείας φιλικό προς το δέρμα

Ευκολία στη χρήση

Φόρτιση: Επαναφορτιζόμενο, Γρήγορη φόρτιση, Ασύρματα

Οθόνη: Ένδειξη πλήρους στάθμης μπαταρίας, Ένδειξη

χαμηλής στάθμης μπαταρίας, Ένδειξη φόρτισης, Κλείδωμα ταξιδιού

Καθάρισμα: Πλένεται

Wet & Dry: Χρήση στο ντους

Φόρτιση: 4 ώρες

Χρόνος ξυρίσματος: 13 ημέρες

