

Philips
Unità di supporto rasatura

per rasoi S9xxx

CP0264



Dispositivo di bloccaggio unità di rasatura

Verifica dati di compatibilità.

L'unità di supporto del dispositivo di rasatura consente di mantenere la parte superiore nella corretta posizione. Hai perso o rotto l'unità di supporto del tuo dispositivo di rasatura ma il resto del dispositivo è intatto? Ordina un nuovo portatestina!

PHILIPS

Specifiche

Parti sostituibili

• Compatibile con i modelli: S8860/61 S9021/12
S9021/13 S9031/12 S9031/13, S9031/21 S9031/26
S9031/27 S9041/12 S9041/13, S9041/43 S9051/13
S9090/43 S9090/44 S9111/31, S9111/32 S9111/41
S9111/42 S9111/43 S9151/31, S9151/41 S9151/42
S9161/31 S9161/32 S9161/41, S9161/42 S9171/23

S9171/31 S9171/32 S9171/69, S9181/13 S9211/12
S9211/26 S9211/31 S9211/32, S9211/41 S9211/42
S9511/23 S9511/31 S9511/32, S9511/41 S9511/42
S9511/63 S9521/31 S9521/32, S9521/41 S9521/42
S9531/26 S9531/31 S9551/23, S9551/31 S9551/38
S9551/41 S9551/42 S9551/63, S9711/31 S9711/32
S9711/41 S9721/31 S9721/41, S9911/10 S9911/62



Data di rilascio
2023-05-04

Versione: 4.4.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com