

Philips
Testine di rasatura

Non disponibile
In alternativa acquista SH71

SH70/50



SH70 è stato sostituito da SH71

Cambia le testine ogni 2 anni per risultati ottimali

In due anni le testine del tuo rasoio tagliano 9 milioni di peli del viso. Sostituisci le testine del rasoio per prestazioni al 100%. Compatibili con i rasoi serie 7000.

Semplicità d'uso

- Resetta il tuo rasoio dopo aver sostituito le testine di rasatura
- Testine di rasatura facili da sostituire
- Sostituisci le testine di rasatura in soli due passaggi
- E il tuo rasoio torna come nuovo

Compatibilità

- Testine sostitutive per Shaver series 7000

Rasatura scorrevole su pelli sensibili

- Le lame GentleTrack consentono una rasatura accurata e delicata sulla pelle
- Rasoio Super Lift&Cut per una rasatura precisa e confortevole

PHILIPS

Testine di rasatura
Non disponibile In alternativa acquista SH71

In evidenza

Compatibile con la serie 7000



Le testine sostitutive SH70 sono compatibili con Shaver series 7000 (S7xxx) e con il rasoio Star Wars SW7700.

Lame di precisione GentleTrack



Grazie al nuovo design, le lame tagliano i peli con un'angolazione ottimale, riducendo le irritazioni.

Tecnologia Super Lift & Cut



Il sistema a due lame integrato nel nostro rasoio elettrico solleva delicatamente ogni pelo per una rasatura confortevole e più vicina alla pelle.


Avviso di sostituzione



I più recenti rasoi Philips sono dotati di un avviso di sostituzione integrato, rappresentato dal simbolo

dell'unità di rasatura, che si illumina quando è necessario sostituire le testine di rasatura.

Sostituzione semplice



1. Apri il rasoio premendo il pulsante di sgancio; 2. Rimuovi il fermo ruotandolo in senso antiorario; 3. Estrai le testine di rasatura vecchie, inserisci quelle nuove e verifica che siano correttamente allineate; 4. Inserisci nuovamente il fermo e bloccalo ruotandolo in senso orario; 5. Quando la testina di rasatura è chiusa correttamente, sentirai un clic.

Come resettare il tuo rasoio



Dopo aver sostituito le testine di rasatura, è possibile resettare l'avviso di sostituzione premendo il pulsante on/off per più di 7 secondi. In caso contrario, questo si disattiverà automaticamente dopo 9 sessioni di rasatura.

E il tuo rasoio torna come nuovo



Per recuperare al 100% le prestazioni, sostituire le testine di rasatura ogni 2 anni.

SH70/50

Specifiche

Testine di rasatura

- Testine di rasatura per confezione: 3
- Testine di rasatura aggiornate: SH70 è stato sostituito da SH71

Pulizia

- Utilizzo: Usa lo spray per la pulizia HQ110

Consumer Trade Item

- Height: 11.5
- Width: 9.8
- Length: 2.1
- Net Weight: 0.004
- Gross Weight: 0.03
- GTIN: 08710103713609
- Country of origin: NL
- Harmonized system code: 85109000

Scatola esterna

- Height: 12.4
- Width: 7.2
- Length: 10.4
- Net Weight: 0.012
- Gross Weight: 0.12
- GTIN: 18710103713606

Altro

- Height: 89.4
- Width: 80
- Length: 120
- GTIN: 68710103713601



Data di rilascio
2023-02-27

Versione: 16.16.1

EAN: 87 10103 71360 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com