

Philips  
Glave za brijanje

**Ne proizvodi se**  
Kupite SH71 kao zamjenu

**SH70/50**



## Model SH70 zamijenjen je modelom SH71

Glave za brijanje mijenjajte svake 2 godine kako bi pružale najbolje rezultate

U roku od dvije godine glave vašeg aparata za brijanje podrežat će 9 milijuna dlačica na vašem licu. Zamijenite glave za brijanje i vratite pune performanse. Kompatibilno s aparatom za brijanje serije 7000.

### **Jednostavna uporaba**

- Ponovo postavite aparat za brijanje nakon zamjene glava za brijanje
- Jednostavna zamjena glava za brijanje
- Zamijenite glave za brijanje u samo dva koraka
- Obnovite aparat za brijanje da bude kao nov

### **Kompatibilnost**

- Zamjenske glave za aparate za brijanje serije 7000

### **Glatko, nježno brijanje**

- Oštrice GentleTrack omogućuju glatko brijanje nježno prema koži
- Aparat za brijanje Super Lift & Cut za ugodno glatko brijanje

**PHILIPS**

Glave za brijanje  
Ne proizvodi se Kupite SH71 kao zamjenu


## Istaknute znač.

### Kompatibilne sa serijom 7000



Zamjenske glave SH70 kompatibilne su s aparatima za brijanje serija 7000 (S7xxx) i Star Wars SW7700.

### Oštrice GentleTrack Precision



Oštrice novog dizajna nježno podrezuju dlačice u optimalnom položaju, čime se smanjuje iritacija kože uzrokovana povlačenjem.

### Super Lift & Cut



Sustav s dvije oštrice ugrađen u naš električni aparat za brijanje podiže dlačice kako bi ih


nježno podrezao ispod razine kože i tako osigurao doživljaj glatkog brijanja.

### Podsjetnik za zamjenu



Najnoviji aparati za brijanje tvrtke Philips imaju ugrađen podsjetnik za zamjenu u obliku simbola jedinice za brijanje. Taj simbol svijetli naznačujući da je vrijeme za zamjenu glava za brijanje.

### Jednostavna zamjena



1. Otvorite aparat za brijanje pritiskom na gumb za otpuštanje; 2. Izvadite držač okretanjem blokade ulijevo; 3. Izvadite stare glave za brijanje i pažljivo umetnite zamjenske; provjerite jesu li glave pravilno poravnate; 4. Izvadite držač i pričvrstite ga okretanjem blokade udesno; 5. Nakon što ispravno zatvorite glavu za brijanje, začut ćete "klik".

SH70/50

### Način ponovnog postavljanja aparata za brijanje



Nakon zamjene glava za brijanje podsjetnik za zamjenu možete ponovo postaviti tako da pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje duže od 7 sekundi. U suprotnom, okidač za zamjenu automatski će se isključiti nakon 9 uzastopnih brijanja.

### Obnovite aparat za brijanje da bude kao nov



Kako biste vratili potpune performanse, glave za brijanje mijenjajte svake 2 godine.

Glave za brijanje  
Ne proizvodi se Kupite SH71 kao zamjenu

SH70/50

# Specifikacije

## Glave za brijanje

- Glave za brijanje u pakiranju: 3
- Unaprijeđene glave za brijanje: Model SH70 zamijenjen je modelom SH71

## Čišćenje

- Upotreba: Koristite sprej za čišćenje HQ110



Datum izdavanja  
2023-02-27

Verzija: 16.16.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)