

PHILIPS



Elektrischer Nass-
und Trockenrasierer

Shaver series 5000

ComfortTech Klagen

360-Grad-Scherköpfe für
Konturen

Erweitertes Display

SmartClick-Präzisionstrimmer



S5466/17

Einfache Rasur – gründlich und angenehm

Philips Shaver Series 5000 brings comfort to your morning routine. The shaver is intuitive to use thanks to the fully flexible head and its ergonomic grip. With One-touch open, it can be easily cleaned in a few seconds.

Für eine bequeme Rasur

- Aufsteckbarer Trimmer für perfektes Trimmen von Schnurrbart oder Koteletten
- Wählen Sie zwischen einer angenehmen Trocken- oder einer erfrischenden Nassrasur
- Bis zu 50 Minuten Akkubetrieb bei vollständiger Aufladung
- Öffnen per Knopfdruck für eine einfache Reinigung
- Vollständige Aufladung in einer Stunde

Holen Sie das Beste aus Ihrem Rasierer heraus

- LED-Display mit Symbolen für intuitives Rasieren

Ein sauberes und komfortables Ergebnis

- Bleibt mit der Haut in Kontakt, damit Sie eine angenehme, sanfte Rasur erhalten
- Effiziente, gründliche Rasur mit optimalem Hautkomfort
- Ergonomischer Griff mit rutschfestem Gummi

Shaver series 5000

Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

S5466/17

Besonderheiten

ComfortTech Klingen



Selbstschärfende Klingen sorgen für eine effiziente, saubere Rasur bei optimalem Komfort. Die gebogenen Klingenkappen schützen die Haut vor den Klingen, die das Haar direkt über der Haut schneiden.

360-Grad-Scherköpfe



Die vollständig flexiblen Scherköpfe sind um 360° drehbar und folgen so Ihren Gesichtskonturen. Erleben Sie optimalen Hautkontakt für eine gründliche und hautfreundliche Rasur.

Ergonomischer Griff



Dank dem ergonomischen Griff des Rasierers fühlt sich jede Bewegung natürlich an. Der neue ergonomische Griff mit rutschfestem Gummi ermöglicht eine mühelose Rasur auch unter der Dusche.

1 Stunde Ladezeit

Laden Sie Ihren Philips Rasierer mit dem leistungsstarken und energiesparenden Lithium-Ionen-Akku in nur 1 Stunde vollständig auf. Sie haben es eilig? Schließen Sie den Rasierer 5 Minuten lang an eine Steckdose an und Sie haben genug Leistung für eine Komplett rasur.

50 Minuten kabellos rasieren



Nach einer vollständigen Aufladung können Sie sich 50 Minuten lang kabellos rasieren.

Öffnen per Knopfdruck



Reinige den Rasierer schnell und einfach. Öffne den Scherkopf per Knopfdruck und spüle ihn unter fließendem Wasser ab.

SmartClick Präzisionstrimmer



Stecken Sie unseren hautschonenden Präzisionstrimmer auf das Handstück, um Ihren Look zu perfektionieren. Dieser ist besonders für die Pflege Ihres Schnurrbarts und das Schneiden von Koteletten geeignet.

Rasieren Sie sich nass oder trocken



Ein Nass- und Trockenrasierer, der sich nach Belieben anpasst. Wählen Sie zwischen einer angenehmen Trocken- oder einer erfrischenden Nassrasur mit Ihrem Lieblingsrasierschaum oder -gel.

Erweitertes Display

Das intuitive Display zeigt relevante Informationen für die optimale Leistung Ihres Rasierers an: – 1-Stufen-Akkustandsanzeige – Reinigungsanzeige – Anzeige für niedrigen Ladestand – Erinnerung zum Scherkopfaustausch – Reisesicherungsanzeige

Shaver series 5000

Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

S5466/17

Daten

Zubehör

Schutz: Schutzkappe
SmartClick: Präzisionstrimmer
Schutzkappe

Leistung

Automatische Spannungsanpassung: 100 bis 240 V
Akkulaufzeit: 45 Min/15 Rasuren
Batterietyp: Lithium-Ionen
Ladezeit: Vollständig geladen in 1 Stunde, Schnellladung in 5 Minuten
Max. Stromverbrauch: 9 W
Niedrigenergie-Modus: < 0,3 W
Ausgeschaltet (keine Aufsätze): < 0,1 W

Design

Farbe: Royalblau
Handstück: Ergonomischer Griff & einfache Handhabung

Service

2 Jahre Garantie
Ersatzklinge: Alle 2 Jahre mit SH30 ersetzen

Rasierleistung

Konturenanpassung: In 5 Richtungen bewegl. Flex-Scherköpfe
Schersystem: MultiPrecision-Klingensystem,

Super Lift & Cut-Technologie
SkinComfort: AquaTec Wet & Dry, Hautpflegesystem

Benutzerfreundlichkeit

Anzeige: 1-stufige Akkustandsanzeige, Warnanzeige bei geringem Ladestand, Akkustandanzeige, Reinigungsanzeige, Scherkopfaustausch-Anzeige, Reisesicherungsanzeige
Nass und trocken: Nass und trocken einsetzbar
Pflege: Vollständig abwaschbar
Betrieb: Ziehen Sie vor dem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose

