



Philips SmartClick  
accessory  
Spazzolina per la pulizia del  
viso

Pulizia profonda del viso  
Unità testina per spazzolina



SH575/50

## Pulizia profonda del viso

Per una pelle morbida e pulita

La spazzolina per la pulizia SmartClick pulisce il tuo viso in profondità e lascia la tua pelle morbida e pulita.

### Per una pelle liscia e bella

- 32.000 setole attive per una pulizia profonda
- Trattamento delicato sulla pelle sensibile

### Semplicità d'uso

- Pulizia profonda del viso in appena 1 minuto
- Per un uso igienico, sostituisci la testina ogni 3 mesi
- Amplia le tue possibilità

### Per la tua routine quotidiana

- Migliora la pulizia quotidiana, al mattino o alla sera

# PHILIPS

Spazzolina per la pulizia del viso  
Pulizia profonda del viso Unità testina per spazzolina

## Specifiche

### Facilità d'uso

- Pulizia: Lavare con acqua e sapone delicato, Asciugare la spazzolina con un asciugamano

### Accessori

- Manutenzione: Cappuccio protettivo

### Accessorio SmartClick

- Compatibile con il modello: SHAVER Series 9000 (S9xxx), SHAVER Series 7000 (S7xxx), SHAVER Series 5000 (S5xxx), AquaTouch (S5xxx)

### Manutenzione

- Sostituire la testina: Ogni 3 mesi con SH560

SH575/50

## In evidenza

### 32.000 setole attive



32.000 setole attive, ognuna del diametro di 50 µm, raggiungono anche le aree del viso più difficili per una pulizia profonda. Rimuovono lo sporco e le cellule morte e stimolano la micro-circolazione, lasciando la pelle liscia e bella.

### Ideata per pelli sensibili

Le setole lunghe 14 mm ad elevata flessibilità applicano una frizione minore, per una pulizia delicata delle pelli sensibili. Tutti i giorni.

### Per la tua routine quotidiana

Adatta la spazzolina di pulizia SmartClick alla tua routine quotidiana: usala al mattino per iniziare la giornata con una pelle pulita e fresca o per una rasatura più scorrevole, o alla sera per rimuovere i residui di sporco del giorno!

### Semplicità d'uso



Segui questi 3 semplici passaggi per ottenere una pulizia profonda del viso in appena 1 minuto: 1. Inumidisci il viso e la spazzolina con acqua e applica un prodotto per la pulizia del viso. 2. Pulisci le guance e la fronte per 20 secondi con passate lunghe. 3. Sciacqua il viso e la spazzolina con acqua.

### Sostituisci la testina ogni 3 mesi

Per mantenere l'igiene della spazzolina per la pulizia, sostituisci la testina ogni 3 mesi semplicemente inserendo una nuova testina (SH560) nella spazzolina per la pulizia SmartClick.

### Amplia le tue possibilità



Il sistema di accessori SmartClick trasforma con un clic il tuo rasoio in un dispositivo completo per la pulizia!



Data di rilascio  
2023-03-04

Versione: 3.3.1

EAN: 87 10103 74975 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)