

Philips
EU-stekker type HQ8505

1 stuk
Cord length 0.92m

CRP136/01



Voor aansluiting van uw scheerapparaat op het lichtnet

Controleer de compatibiliteit

Deze stekker voor uw scheerapparaat kan in bijna alle Europese landen worden gebruikt.
Bent u de oude kwijt? Bestel dan hier een nieuwe!

Het gemak van Philips-reserveonderdelen

- Vernieuw uw product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

PHILIPS

EU-stekker type HQ8505
1 stuk Cord length 0.92m

CRP136/01

Kenmerken

Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft uw product een servicebeurt nodig en met de

vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om uw product

te onderhouden. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.

Specificaties

Scheerhoofden

- Geschikt voor producttypen: HQ6095

Vervangbaar onderdeel

- Geschikt voor producttypen: HS8015/17, HS8020/17, HS8020/19, HS8020/20, HS8020/33, HS8023/17, HS8040/17, HS8040/18, HS8060/24, HS8060/25, HS8440/23, HS8460/25
- Geschikt voor producttype: S5400/41, S5620/12, S5620/41, S570/12, S575/50, S718/17, S720/17, S728/17, S728/20, S738/17, S738/20, S9021/12, S9021/13, S9031/12, S9031/13, S9031/26, S9031/27, S9041/12, S9041/13, S9111/12, S9111/26, S9111/31, S9111/32, S9111/41, S9111/42, S9112/43, S9151/31, S9151/41, S9151/42, S9161/31, S9161/32, S9161/41, S9161/42, S9171/31, S9171/32, S9181/13, S9511/31, S9511/32, S9511/41, S9511/42, S9511/63, S9521/31, S9521/32, S9521/41, S9711/31, S9711/32, S9911/10, S9911/11, S9911/33, S9911/62, S9988/68, YS521/17, YS521/20, YS523/16, YS526/16, YS527/17, YS534/17, YS534/20, YS536/71, S3110, S5008, S5010, S5011, S5013, S5015, S5050, S5070, S5075, S5077, S5078, S5079, S5080, S5081, S5420/04, S5420/06, S5420/08, S5510/37, S5510/45, S5520/45, S560/12, S5600/12, S5600/41, S5085, S5205, S5355, S7310, S7311, S7320, S7370, S7510, S7520, S7530, S7550, S7710, S8950, S9090, S5090, S5095, S5210, S5211, S5230, S5270, S5271, S5340, S5360, S5370, S5380, S5390, S5391
- Geschikt voor producttype:: QS6161/32, RQ1050/15, RQ1050/16, RQ1050/17, RQ1050/18, RQ1050/29, RQ1051/18, RQ1051/28, RQ1060/17, RQ1060/19, RQ1060/20, RQ1061/18, RQ1075/21, RQ1075/22, RQ1085/21, RQ1090/03, RQ1090/17, RQ1090/19, RQ1090/20, RQ1095/21, RQ1095/22, RQ1141/16, RQ1141/17, RQ1141/80, RQ1145/16, RQ1145/17, RQ1145/32, RQ1148/17, RQ1151/16, RQ1151/17, RQ1155/16, RQ1155/17, RQ1155/32, RQ1155/80, RQ1155/81, RQ1155/82, RQ1167/17, RQ1167/54, RQ1167/80, RQ1175/16, RQ1175/17,

RQ1175/32, RQ1175/84, RQ1178/17, RQ1180/22, RQ1185/21, RQ1185/22, RQ1187/16, RQ1187/45, RQ1195/17, RQ1195/21, RQ1195/22, RQ1197/39, RQ1250/32, RQ1275/17, RQ1284/21, RQ1297/23, RQ360/16, RQ370/16, RQ371/31, S5013/26, S5050/06, S5070/04, S5070/06, S5100/06, S5100/08, S5110/04, S5110/06, S5130/06, S5130/08, S5140/26, S5150/26, S5150/63, S5310/06, S5310/26, S5320/06, S5320/08, S5330/41, S5340/06, S5340/08, S5370/26, S5380/26, S5400/04, S5400/06

- Geschikt voor producttypen:: AT750/16, AT750/17, AT750/20, AT750/41, AT751/14, AT751/16, AT752/20, AT753/20, AT890/16, AT890/17, AT890/20, AT890/41, AT891/14, AT891/16, AT893/20, AT893/41, AT940/20, HQ7300/16, HQ7300/17, HQ7310/16, HQ7310/17, HQ7320/16, HQ7320/17, HQ7330/19, HQ7340/16, HQ7340/17, HQ7350/17, HQ7360/16, HQ7360/17, HQ7363/17, HQ7380/16, HQ7380/17, HQ7390/16, HQ7390/17, HQ7890/22, HQ8200/17, HQ8200/18, HQ8240/17, HQ8240/18, HQ8240/20, HQ8241/17, HQ8241/18, HQ8250/17, HQ8250/18, HQ8253/18, HQ8255/17, HQ8255/18, HQ8255/19, HQ8260/17, HQ8260/18, HQ8260/21, HQ8260/22, HQ8270/17, HQ8270/18, HQ8270/21, HQ8270/22, HQ8290/17, HQ8290/18, HQ8290/21, HQ8290/22, HQ8290/23, HQ8290/24, PT710/14, PT710/15, PT710/16, PT710/17, PT710/20, PT710/41, PT715/14, PT715/15, PT715/16, PT715/17, PT715/20, PT715/41, PT720/14, PT720/15, PT720/16, PT720/17, PT720/20, PT720/41, PT725/14, PT725/15, PT725/16, PT725/17, PT725/20, PT725/41, PT730/14, PT730/15, PT730/16, PT730/17, PT730/20, PT730/41, PT735/14, PT735/15, PT735/16, PT735/17, PT735/20, PT735/41, PT736/18, PT736/19, PT860/14, PT860/15, PT860/16, PT860/17, PT860/20, PT860/41, PT870/14, PT870/15, PT870/16, PT870/17, PT870/20, PT870/22, PT870/41, PT875/18, PT875/19, PT876/18, PT876/19, PT920/18, PT920/19, PT920/20, PT920/21, PT920/22, PT920/

23, PT925/18, PT925/19, PT925/20, PT925/80, QT4022/15, QT4022/32, QT4022/41, QT4050/15, QT4050/32, QT4050/41, QT4070/15, QT4070/32, QT4070/41, QT4090/15, QT4090/32, RQ1150/16, RQ1150/17, RQ1160/16, RQ1160/17, RQ1160/21, RQ1160/22, RQ1180/16, RQ1180/17, RQ1250/16, RQ1250/17, RQ1250/21, RQ1250/22, RQ1260/03, RQ1260/16, RQ1260/17, RQ1260/21, RQ1260/22, RQ1261/16, RQ1261/17, RQ1280/16, RQ1280/17, RQ1280/21, RQ1280/22, RQ1290/23, QC5580

- Geschikt voor producttypen:: QG3380, S9021, S9031, S9041, S9111, S9112, S9121, S9151, S9152, S9161, S9171, S9311, S9321, S9371, S9511, S9521, S9522, S9531, S9711, S9712, S9721, S9731, S9911, AT866/16, AT889/16, AT890/26, AT890/82, AT891/20, HQ6070/16, HQ6073/16, HQ6090/16, HQ7100/17, HQ7120/16, HQ7141/40, HQ7142/40, HQ7160/16, HQ7160/17, HQ7165/17, HQ7180/16, HQ7180/17, HQ7200/16, HQ7200/17, HQ7240/16, HQ7240/17, HQ7241/27, HQ7260/17, HQ7290/16, HQ7320/12
- Geschikt voor trimmer: BG3005, BG3010, BG3015, BG3016, QT4011, QT4014, QT4015
- Geschikt voor producttypen:: HQ7370/41, HQ7510/41, HQ7520/50, HQ7530/50, HQ7710/26, HQ7710/33, HQ7720/31, HQ7890/21, HQ7895/22, HQ7920/65, HQ8015/18, HQ8015/33, HQ8020/18, PT711/16, PT711/17, PT711/20, PT717/16, PT717/17, PT720/49, PT721/16, PT723/16, PT723/17, PT723/80, PT723/81, PT727/16, PT727/17, PT727/20, PT727/80, PT731/16, PT731/17, PT737/16, PT737/17, PT737/18, PT739/14, PT739/18, PT739/20, PT848/26, PT849/26, PT866/16, PT866/17, PT874/16, PT874/18, PT876/20, PT877/16, PT919/16, PT923/18, PT923/19, PT923/20, PT923/21, PT927/18, PT927/19, PT927/21, PT927/22, PT937/26
- Geschikt voor productreeks: S5082, S5086, S5091, S5212, S5213, S5231, S5251, S5252, S5272, S5273, S5290, S5335, S5355, S5395, S5396, S7310, S7320, S7371, S7510, S7521, S7522, S7530, S7550, S7720,

Specificaties

S7920, S8860, S8880, S8980, S9211, SP9811, SP9851

- Geschikt voor producttype:: S5100, S5110, S5130, S5140, S5150, S5210, S5211, S5310, S5320, S5330, S5340, S5360, S5370, S5380, S5390, S5391, S5400, S5420, S5510, S5520, S5560, S5570, S5600, S5610, S5620, S5082, S5085, S5090, S5095, S7720, S7780, S7920, S9021, S9031, S9041, S9051, S9111, S9112, S9121, S9151, S9152, S9161, S9171, S9181, S9182, S9185, S9186, S9311, S9321, S9371, S9511, S9512, S9521, S9522, S9531, S9551, S9552, S9711, S9712,

S9721, S9731, S9732, S9741, S9751, S9781, S9911, S9981, S9988, S42, S5290, S5571, S725, S7310, S7311, S7312, S7320, S7330, S7370, S738, S7510, S7520, S7530, S7540, S7550, S8860, S8880, YS1106, YS1107, YS526, YS527, YS536, QP6510, QP6520

- Geschikt voor producttype:: QG3398/15, QG415/15, S1131/41, S1133/41, S3133/51, S3134/51, S3231/52, S3232/52
- Geschikt voor type scheerapparaat:: SP9820, SP9821, S5290/12



Publicatiedatum
2023-08-24

Versie: 20.20.1

EAN: 87 10103 56462 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com