

PHILIPS



Rasoio elettrico Wet
& Dry, Serie 3000

Shaver series 3000

Testine Pivot & Flex 5D

Lame PowerCut



S3333/58

Rasatura pulita, più comfort

Philips Shaver Series 3000 ti offre una rasatura pratica e confortevole. Le sue testine 5D oscillanti e flessibili, le lame PowerCut e la funzione Wet & Dry offrono un risultato pulito e ordinato.

Semplicità d'uso

- 60 minuti di rasatura senza filo dopo una ricarica di 1 ora
- Apertura con un solo tocco per una facile pulizia
- Tieni sotto controllo la carica
- Impugnatura antiscivolo per una rasatura sicura
- Massima precisione con il doppio delle lame

Una rasatura confortevole

- Scegli una comoda rasatura su pelle asciutta o rinfrescante su pelle bagnata
- Segue i contorni del viso per una rasatura confortevole
- Scorre sulla pelle per una rasatura confortevole e uniforme
- Scorre sulla pelle per una rifinitura liscia e uniforme

Sfrutta al meglio il tuo rasoio

- La potenza di una ricarica di 5 minuti per una rasatura non prevista
- Rifinisci baffi e basette

Shaver series 3000

Rasoio elettrico Wet & Dry, Serie 3000

S3333/58

In evidenza

Testine Pivot & Flex 5D



Il rasoio Philips Shaver 3000 è dotato di un perno orientabile in 5 direzioni che si adatta a ogni angolazione e forma del viso e del collo. Questo rasoio per la barba taglia ogni pelo proprio sopra il livello della pelle, per un risultato liscio e uniforme.

Lame PowerCut



Il rasoio Philips per una rifinitura pulita e confortevole. Le sue 27 lame PowerCut tagliano ogni pelo proprio sopra il livello della pelle, offrendoti sempre una rasatura uniforme e perfetta.

Rasatura Wet & Dry



Rasoio Wet & Dry che si adatta alle tue preferenze. Scegli una comoda rasatura su pelle asciutta oppure utilizza la schiuma o il gel che preferisci per una rasatura rinfrescante sulla pelle bagnata.

60 minuti di rasatura senza filo

Un rasoio per la casa o in viaggio. Ottieni 60 minuti di rasatura con una ricarica di 1 ora oppure collegalo alla presa per un'alimentazione immediata e continua.

Apertura con un solo tocco



Pulisci il rasoio elettrico con premendo un solo un pulsante. Apri semplicemente la testina di rasatura e risciacquala.

Indicatore batteria a 3 livelli

Verifica la carica residua del rasoio. L'indicatore dello stato della batteria a 3 livelli indica quando la batteria è carica, quasi scarica o in carica.

Ricarica rapida di 5 minuti



Vai di fretta? Basta mettere in carica il rasoio per 5 minuti e avrai energia sufficiente per una rasatura completa.

27 lame autoaffilanti



Le 27 lame autoaffilanti di questo rasoio elettrico sono state progettate con la massima precisione per una rasatura sempre perfetta.

Shaver series 3000

Rasoio elettrico Wet & Dry, Serie 3000

S3333/58

In evidenza

Rifinitore a scomparsa



Rifinisci e definisci baffi e basette con il rifinitore a scomparsa e completa facilmente il tuo look.

Impugnatura in gomma



Grazie al design ergonomico per la massima precisione e facilità di utilizzo, l'impugnatura di questo rasoio elettrico Wet & Dry offre una presa maggiore sotto la doccia o sul lavandino.

Tecnologia DualCut



Questo rifinitore all-in-one è dotato della tecnologia avanzata DualCut per la massima precisione. È dotato di lame doppie ed è progettato per rimanere sempre affilato come il primo giorno.

Shaver series 3000

Rasoio elettrico Wet & Dry, Serie 3000

S3333/58

Specifiche

Crea il look che più ti piace

Numero di accessori: 6 accessori

Strumenti per lo styling: Rifinitore per naso e orecchie, Pettine per barba regolabile da 3 a 7 mm, 2 pettini per capelli, 2 pettini per barba di 3 giorni

Accessori

Manutenzione: Cappuccio protettivo

Multigroom incluso

Assorbimento

Voltaggio automatico: 100-240 V

Tipo di batteria: Ioni di litio

Autonomia: 60 minuti

Carica: 1 ora per una ricarica completa

Design

Impugnatura: Impugnatura ergonomica,

Impugnatura in gomma anti-scivolo

Colore: Nero Oro

Assistenza

Testina di ricambio: Da sostituire ogni 2 anni con SH30

2 anni di garanzia

Prestazioni di rasatura

Segue le linee del viso: Testine Pivot & Flex 5D

Sistema di rasatura: Lame PowerCut

Facilità d'uso

Display: Indicatore dei 3 livelli della batteria

Wet & Dry: Rasatura Wet & Dry

Pulizia: Apertura con un solo tocco,

Completamente lavabile

Funzionamento: Prima dell'uso, scollegare l'apparecchio, Utilizzabile solo senza filo

