

PHILIPS

Skægtrimmer

Beardtrimmer series
3000

0,5 mm præcisionsindstillinger

Knive i rustfrit stål

60 min. ledningsfri/1 t.
opladning

Med et innovativt Lift & Trim-
system



BT3212/14

Tredagesskæg på den nemme måde

Lift & Trim-systemet klipper 30 % hurtigere*

Denne trimmer med det innovative Lift & Trim-system løfter og opfanger mere lavtliggende hår, så du får en effektiv og ensartet trimning. På denne måde får du nemt det udseende med tredagesskægstubbe, kort eller langt skæg, du ønsker.

Nem at anvende

- Enkel vedligeholdelse
- Nem at holde på
- Nem opbevaring og transport
- Hudvenlig skær for skånsom trimning
- Ledningsfri brug i op til 60 minutter
- Indikatorerne viser, når batteriet er næsten/helt afladet, fuldt opladet eller oplader

Nem ensartet trimning


- Trimmer jævnt og opfanger lavtliggende hår
- Lift & Trim-system
- Hudvenlige knive til blød hud

Bygget til at holde

- Garanti for købsbeskyttelse

Vigtigste nyheder

Lift & Trim-system



Philips-skægtrimmeren med vores nye Lift & Trim-system er perfekt til skægstubbe: En kam løfter og fører hårene hen i samme niveau som skærene, så du får en ensartet trimning.

Selvslibende knive



Denne trimmer med det innovative Lift & Trim-system løfter og opfanger mere lavtliggende hår, så du får en effektiv og ensartet trimning. På denne måde får du nemt det udseende med tredageskægstubbe, kort eller langt skæg, du ønsker.

Hudvenlige knive



Skærene er designet til at forhindre rifter og irritation og har afrundede spidser, der giver en mere jævn hudkontakt.

Præcisionsskive - 20 indstillinger



Skærene på skægtrimmeren har afrundede spidser, så du får en blød kontakt med huden. Philips trimmeren i serie 3000 gnider aldrig mod huden og er behagelig og skånsom for at forhindre hudirritation.

60 min. ledningsbaseret/ledningsfri brug



Undgå at blive viklet ind i din stubtrimmer – en 1-times opladning giver op til 60 minutters ledningsfri brugstid. Du kan også lade den være tilsluttet for uafbrudt trimning.


Batteriindikatorer



Batteriindikatorerne i denne trimmer giver besked om din batteristatus: Næsten/helt afladet, oplader eller fuldt opladet. På den

måde kan du oplade din trimmer helt og i tide, og du ender ikke med et afladet batteri midt under trimningen.

Nem at rengøre



Fjern hovedet på din Philips-skægtrimmer, og skyl det under hanen for nem rengøring. Lad det tørre, før du sætter det tilbage på apparatet.

Ergonomisk design



En hurtig trimmer, der er behagelig at holde og bruge. Så kan du nemmere nå de svært tilgængelige områder.

Bygget til at holde

Alle vores grooming-produkter er bygget til at holde. De leveres med to års garanti, skal aldrig smøres og er kompatible med alle spændinger over hele verden.

Specifikationer

Skab det look, du ønsker

Antal længdeindstillinger: 20 integrerede længdeindstillinger

Tilbehør

Vedligeholdelse: Rensebørste

Etui: Opbevaringsetui

Kam: Lift & Trim-system

Strøm

Automatisk spændingstilpasning: 100-240 V

Opladning: Fuld opladning på 1 time

Batteritype: NiMH

Driftstid: 60 minutter

Design

Håndgreb: Ergonomisk, brugervenligt greb

Service

2 års reklamationsret

Olie ikke nødvendigt

Klippesystem

Skærenhed: Knive i rustfrit stål

Klippebredde: 32 mm

Længdeindstillinger: 0,5 op til 10 mm

Præcision (interval): 0,5 mm

Skånsomme spidser: For mere komfort

Brugervenlig

Display: Indikator for lavt batteriniveau, Opladeindikator, Indikator for helt afladet batteri

Zoomring: Nem justering af længdeindstillinger

Rengøring: Tilbehør, der kan rengøres

Betjening: Brug med og uden ledning

