

Philips
Houder voor
scheerapparaat

Zwart

CP1865



Beugel voor scheerhoofden

Ga naar het tabblad Specificaties om het bijpassende product te vinden

Deze scheerhoofdhouder houdt de scheerhoofden van uw scheerapparaat op hun plaats. Is de houder verdwenen of kapot en is uw scheerapparaat nog prima? Bestel dan hier een nieuwe houder!

Het gemak van Philips-reserveonderdelen

- Vernieuw uw product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

PHILIPS

Specificaties

Vervangbaar onderdeel

- Geschikt voor producttype:: S1131/41, S1133/41, S3133/51, S3134/51, S3231/52, S3232/52, S3233/52, S3333/54

- Geschikt voor scheerapparaatmodel:: S1232, S1333
- Geschikt voor producttypen: S1231/41, S1332/41

Kenmerken

Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft uw product een servicebeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om uw product te onderhouden. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.



Publicatiedatum
2024-04-08

Versie: 1.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com