

PHILIPS

Draadloos scheerapparaat
voor nat en droog scheren

SatinShave Prestige

Scheerapparaat met enkel
scheerblad

1,5 uur opladen

+ 6 accessoires



BRL175/00



Zachte scheerbeurt voor een gladde huid Nu met elektrische voetvijn

Ervaar een gladde en zachte scheerbeurt voor uw benen en lichaam. De handige SatinShave Prestige-ladyshave zorgt voor een gladde huid zonder irritatie. Geniet van zijdezachte huid op uw lichaam en voeten.

Gladde huid

- Bewegend scheerhoofd voor een gelijkmatig scheerresultaat
- Inclusief trimhoofd en bikinitrimkam
- Elektrische voetvijn met draaiende schijf

Gebruiksvriendelijk

- Batterij-indicator
- Inclusief hulpstuk voor het gladtrekken van de huid
- Voor nat en droog gebruik in bad of onder de douche

Huidvriendelijk scheren


- Parelvormige trimmeruiteinden ter bescherming tegen krassen

Probleemloze bediening

- Ergonomische S-vormige handgreep


Kenmerken

Bewegend scheerhoofd



Het bewegende scheerhoofd glijdt op natuurlijke wijze over de contouren en natuurlijke rondingen van uw lichaam en houdt zo nauw en continu contact met de huid voor een gelijkmatig resultaat.

Trimmer met parelvormige trimmeruiteinden



De parelvormige trimmeruiteinden voor en achter het scheerblad zorgen ervoor dat het scheerapparaat soepel over uw huid glijdt en krassen voorkomt.

Elektrische voetvrij



Onze unieke roterende pedicureschijf biedt zijdezachte voeten van hiel tot teen. Gebruik de ultraprecisieband voor nauwkeurige en

grondige eeltverwijdering. De unieke draaiende schijf kan worden gebruikt voor de behandeling van grote oppervlakken en verzacht uw huid.

Nat en droog te gebruiken




Voor zacht en comfortabel gebruik onder de douche of in bad. Met antisliphandvat voor optimaal nat en droog gebruik.

Batterij-indicator



De batterij-indicator geeft aan wanneer het scheerapparaat wordt opgeladen, of wanneer de batterij vol of bijna leeg is.

Trimhoofd en bikinitrimkam



Inclusief een trimhoofd en bikinitrimkam om gevoelige zones makkelijker te trimmen en vormen.

Hulpstuk voor het gladtrekken van de huid



Speciale kap die de huid gladtrekt tijdens het scheren

Ergonomische S-vormige handgreep



De ergonomische, S-vormige handgreep zorgt voor optimale controle en beter bereik met natuurlijke en nauwkeurige bewegingen over het hele lichaam.

Specificaties

Accessoires

Reinigingsborsteltje
Etui: Basisetui
Trimhulpstuk voor de bikinilijn
Kam voor de bikinitrimmer
Trimkam
Kap voor het gladtrekken van de huid
Elektrische voetvrijl

Vermogen

Oplaadbaar
Opladen: Oplaadtijd van 1,5 uur
Batterijtype: Lithium-ion
Gebruikstijd: tot 40 minuten

Technische specificaties

Spanning: 15 V / 5,4 W
Materiaal blad: Nikkel
Aantal scheerbladen: 1

Kenmerken

Snelheidsstanden: 2 instellingen

Gebruiksgemak

Batterij-indicator: Batterij laadt op, Batterij vol,
Batterij bijna leeg
Handvat: Ergonomisch
Draadloos
Nat en droog te gebruiken

Performance

Scheerhoofd: Scheerapparaat met enkel
scheerblad
Huidverzorgingsfuncties: Ronde parelvormige
trimmeruiteinden

