

Philips  
Schoonmaakpod



AC52

## Draadloze Quick Clean Pod

Past alleen op nieuwe modellen met hoekige scheerhoofden

Eén minuut, langer duurt het niet om uw scheerapparaat als nieuw te houden. Schakel het apparaat in met de Quick Clean Pod om uw scheerapparaat tegelijkertijd te reinigen en te smeren. Zo blijft het langer optimaal presteren.

### Het gemak van Philips-reserveonderdelen

- Vernieuw uw product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

**PHILIPS**

## Specificaties

### Vervangbaar onderdeel

- Geschikt voor scheerapparaatmodel:: S5531, S5532, S5533, S5535, S5536, S5579, S5581, S5582, S5583, S5584, S5585, S5586, S5587, S5588, S5589,

S7731, S7732, S7735, S7782, S7783, S7786, S7788, S8050, S9931, S9932, S9933, S9935, S9936, S9938, S9982, S9983, S9985, S9986, S9987

## Kenmerken

### Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft uw product een servicebeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om uw product te onderhouden. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.



Publicatiedatum  
2023-04-07

Versie: 3.3.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)