

PHILIPS

Baardtrimmer

Beardtrimmer series 3000

Nauwkeurigheidinstellingen van 0,5 mm

Roestvrijstalen messen

60 min. draadloos gebruik/1 uur opladen

Lift & Trim-systeem



BT3216/14



Moeiteloos een driedaagse baard

Lift & Trim-systeem trimt 30% sneller*

Dankzij het innovatieve Lift & Trim-systeem pakt deze trimmer meer platliggende haren en bereikt daardoor efficiënte, gelijkmatige trimresultaten. Zo creëert u eenvoudig de gewenste look, van een driedaagse stoppelbaard tot een korte of een lange baard.

Gebruiksvriendelijk

- Eenvoudig onderhoud
- Makkelijk vast te houden
- Bewaren en meenemen
- Lampjes geven aan wanneer de batterij leeg, bijna leeg of vol is of wordt opgeladen
- Maximaal 60 minuten lang snoerloos gebruik
- Past zich aan verschillende lengte-instellingen aan

Eenvoudig en gelijkmatig trimmen

- Trimt gelijkmatig en verwijdert platliggende haren
- Kies voor een perfecte, maar beschermende trimbeurt
- Huidvriendelijke mesjes voor een gladde huid

Duurzaam gebouwd

- Twee jaar wereldwijde garantie, geen olie nodig

Kenmerken

Lift & Trim-systeem



Perfect voor uw stoppelbaard dankzij het nieuwe Lift & Trim-systeem van onze Philips-baardtrimmer: de kam tilt de haren op naar de mesjes voor een gelijkmatig resultaat.

Zelfslijpende mesjes




De zelfslijpende stalen mesjes van de Philips 3000 baardtrimmer blijven net zo scherp en effectief als op dag en leveren een perfecte maar beschermende afwerking, telkens weer.

Huidvriendelijke mesjes



De mesjes hebben afgeronde uiteinden voor een zacht contact met de huid om krassen en irritatie te voorkomen.

Precisieknop - 20 standen



Een effectieve baardtrimmer die afknipt op de exacte lengte die u nodig hebt. Draai het instelwiel naar een van de 20 lengtestanden tussen 0,5 en 10 mm in stappen van 0,5 mm.

60 min. gebruik met of zonder snoer




Zorg dat u niet in de knoop raakt met uw baardtrimmer. Een oplaadbeurt van 1 uur biedt tot 60 minuten snoerloos gebruik. Of houd de stekker in het stopcontact voor ononderbroken trimmen.

Batterij-indicatoren



De batterij-indicatoren in deze trimmer laten u weten wat de batterijstatus is: leeg, bijna leeg, vol of aan het opladen. Zo kunt u uw trimmer op tijd volledig opladen en komt u niet met een lege batterij te staan als u bezig bent met trimmen.

Gemakkelijk schoon te maken



Maak het hoofd van uw Philips-baardtrimmer los en spoel het eenvoudig onder de kraan af. Droog het voor u het terugplaatst op het apparaat.

Ergonomisch design



Een snelle trimmer met een comfortabele grip en gebruik, zodat u de moeilijk te bereiken gebieden eenvoudig kunt behandelen.

Reis- en opbergetui



Dankzij het meegeleverde reisetui blijft alles bij elkaar wanneer u thuis, in de sportschool of onderweg bent.

Duurzaam gebouwd

Al onze verzorgingsproducten zijn van duurzame kwaliteit. Ze worden geleverd met twee jaar wereldwijde garantie en hebben nooit olie nodig.

Specificaties

Creëer uw gewenste look

Aantal lengte-instellingen: 20 geïntegreerde lengte-instellingen

Accessoires

Trimkam: Lift & Trim-systeem

Etui: Opbergetui

Onderhoud: Reinigingsborsteltje

Vermogen

Automatisch voltage: 100 - 240 V

Opladen: Volledig opladen in 1 uur

Gebruikstijd: 60 minuten

Batterijtype: NiMh

Ontwerp

Handvat: Ergonomische Greep

Service

2 jaar garantie

Geen olie nodig

Scheersysteem

Knipelement: Roestvrijstalen messen

Mesbreedte: 32 mm

Diverse lengtestanden: Van 0,5 tot 10 mm

Precisie (grootte van stappen): Per 0,5 mm

Tanden die geen krassen achterlaten: Voor meer comfort

Gebruiksgemak

Instelwiel: Eenvoudig in te stellen lengtestanden

Reiniging: Afspoelbare opzetstukken

Display: Batterij bijna leeg-indicator, Oplaadindicator, Batterij leeg-indicator

Bediening: Met of zonder snoer te gebruiken

