

Philips Shaver series 3000  
Glave za brijanje

### ComfortCut oštrice

Komp. s modelom S3000 (S3xxx)

Komp. s modelom S1000 (S1xxx)

Komp. s aparatom Star Wars

SW37xx

SH30/50

## Obnovite aparat za brijanje da bude kao nov

Glave za brijanje mijenjajte svake 2 godine kako bi pružale najbolje rezultate

U roku od dvije godine glave vašeg aparata za brijanje podrezat će 9 milijuna dlačica na vašem licu. Zamijenite glave za brijanje i vratite pune performanse. Kompatibilno s aparatima za brijanje serija 3000 i 1000.

### Jednostavna uporaba

- Jednostavna zamjena glava za brijanje
- Zamijenite glave za brijanje u samo dva koraka
- Ponovo postavite aparat za brijanje nakon zamjene glava za brijanje

### Kompatibilnost

- Zamjenske glave za aparate za brijanje serije 3000 i 1000

# PHILIPS

## Glave za brijanje

ComfortCut oštrice Komp. s modelom S3000 (S3xxx), Komp. s modelom S1000 (S1xxx), Komp. s aparatom Star Wars SW37xx

# Specifikacije

### Glave za brijanje

- Odgovara modelu proizvoda: Aparati za brijanje serije 3000 (S3xxx), Aparati za brijanje serije 1000 (S1xxx)
- Glave za brijanje u pakiranju: 3

### Čišćenje

- Upotreba: Koristite sprej za čišćenje HQ110

SH30/50


# Istaknute znač.

### Kompatibilnost



Zamjenske glave SH30 (3 u pakiranju) kompatibilne su s aparatima za brijanje serije 3000 (S3xxx), 1000 (S1xxx) i Star Wars SW3700.

### Podsjetnik za zamjenu



Najnoviji aparati za brijanje tvrtke Philips imaju ugrađen podsjetnik za zamjenu u obliku simbola jedinice za brijanje. Taj simbol svijetli naznačujući da je vrijeme za zamjenu glava za brijanje.

### Jednostavna zamjena



1. Otvorite aparat za brijanje pritiskom na gumb za otpuštanje; 2. Izvadite držač okretanjem blokade ulijevo; 3. Izvadite stare glave za brijanje i pažljivo umetnite zamjenske; provjerite jesu li glave pravilno poravnate; 4. Izvadite držač i pričvrstite ga okretanjem blokade udesno; 5. Nakon što ispravno zatvorite glavu za brijanje, začut ćete "klik".

### Obnovite aparat za brijanje da bude kao nov



Najnoviji aparati za brijanje tvrtke Philips imaju ugrađeni podsjetnik za zamjenu koji će vam dati do znanja kada je potrebno zamijeniti glave za brijanje. Nakon što zamijenite glave za brijanje, možete ponovno postaviti podsjetnik za zamjenu pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje uz zadržavanje pritiska dulje od 7 sekundi. U suprotnom, podsjetnik za zamjenu automatski će se isključiti nakon 9 uzastopnih brijanja.



Datum izdavanja  
2023-07-22

Verzija: 13.13.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)