

Philips StyleShaver
lamina di rasatura



QS6100/50

Uno stile sempre perfetto

Sostituisci la lamina di rasatura ogni 12 mesi per risultati ottimali

Semplicità d'uso

- Rasoio doppio con rifinitore per radere persino le barbe più folte

Massima semplicità di utilizzo

- 100% impermeabile per l'utilizzo sotto la doccia e una facile pulizia

Sostituisci e rinnova

- Per risultati ottimali cambia la lamina ogni 12 mesi

PHILIPS

Specifiche

Lamina di rasatura

- Compatibile con i modelli: QS6140, QS6160

- Una lamina di rasatura per confezione: 1


In evidenza

Impermeabile al 100%



Rifinitura e rasatura ovunque, con pelle bagnata o asciutta. E quando hai finito, è sufficiente risciacquarlo sotto l'acqua corrente.

Sostituisci la lamina ogni 12 mesi



1. Rimuovi la testina del rasoio elettrico Styleshaver.
2. Rimuovi la vecchia lamina e le lame di rasatura.
3. Posiziona la nuova lamina nel supporto.
4. Posiziona le nuove lame nello Styleshaver e fai scattare il nuovo supporto con la lamina.

Rasoio a doppia lamina con rifinitore



Il rasoio con doppia lamina consente di rimuovere facilmente i peli corti della barba e della nuca. Il rifinitore per i peli di lunghezza media, raggiunge i peli più lunghi e spessi, mentre le 2 lamine oscillanti radono tutti gli altri tipi di peli con assoluta semplicità.



Data di rilascio
2022-06-20

Versione: 3.1.1

EAN: 08 71010 35753 20

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com