

# PHILIPS

Rasoio elettrico Dry,  
Serie 1000

Shaver series 1000

Lame PowerCut

Apertura con un solo tocco

Utilizzabile con e senza filo



S1333/41

## Rasatura pulita, senza problemi

Philips Shaver Series 1000 ti offre una rasatura semplice e pratica a un prezzo accessibile, grazie alle lame auto-affilanti PowerCut e alla totale lavabilità.

### Semplicità d'uso

- Apertura con un solo tocco per una facile pulizia
- Tieni sotto controllo la carica
- Progettato per una maneggevolezza ottimale
- Resistente all'acqua per una pulizia semplice
- Utilizzabile con o senza filo
- 45 minuti di rasatura senza filo dopo una ricarica di 1 ora
- Tieni il rasoio sempre pronto tra una rasatura e l'altra

### Una rasatura confortevole

- Scorre sulla pelle per una rasatura confortevole e uniforme
- Scorre sulla pelle per una rifinitura liscia e uniforme
- Per una rasatura accurata del contorno viso

### Sfrutta al meglio il tuo rasoio

- Rifornisci baffi e basette
- La potenza di una ricarica di 5 minuti per una rasatura non prevista

## Shaver series 1000

Rasoio elettrico Dry, Serie 1000

S1333/41

# In evidenza

### Lame PowerCut



Il rasoio Philips per una rifinitura pulita e confortevole. Le sue 27 lame PowerCut tagliano ogni pelo proprio sopra il livello della pelle, offrendoti sempre una rasatura uniforme e perfetta.

### Testine Flex 4D



Il rasoio è stato progettato per mantenere un contatto uniforme con la pelle senza graffiarla. Le testine Flex 4D si flettono e oscillano in 4 direzioni per una rasatura sempre perfetta.

### Apertura con un solo tocco



Pulisci il rasoio elettrico con premendo un solo un pulsante. Apri semplicemente la testina di rasatura e risciacquala.

### Utilizzabile con e senza filo



Utilizza il tuo comodo rasoio senza filo per una rasatura più pratica. Oppure collegalo alla presa per una rasatura affidabile con filo quando la batteria è scarica.

### Indicatore batteria a 1 livello



Usa l'intuitivo indicatore per vedere quando la batteria del rasoio si sta scaricando, quando è scarica o completamente carica.

### 45 minuti di rasatura senza filo



Rasati senza filo fino a 45 minuti dopo una ricarica di 1 ora. Oppure rasati con il cavo di alimentazione collegato quando la batteria è scarica.

### Ricarica rapida di 5 minuti



Vai di fretta? Basta mettere in carica il rasoio per 5 minuti e avrai energia sufficiente per una rasatura completa.

### 27 lame autoaffilanti



Le 27 lame autoaffilanti di questo rasoio elettrico sono state progettate con la massima precisione per una rasatura sempre perfetta.

### Rifinitore a scomparsa



Rifinisci e definisci baffi e basette con il rifinitore a scomparsa e completa facilmente il tuo look.

## Shaver series 1000

Rasoio elettrico Dry, Serie 1000

S1333/41

# In evidenza

### IPX7 resistente all'acqua



Un rasoio elettrico che puoi pulire senza problemi. La classificazione IPX7 significa che può essere immerso in tutta sicurezza nell'acqua fino a 1 metro per un massimo di 30 minuti.

### Design ergonomico



Impugna il tuo rasoio Philips in tutta sicurezza grazie al design ergonomico creato per una presa ottimale.

### Cappuccio di protezione



Mantieni la testina di rasatura pulita e sicura tra una rasatura e l'altra o mentre sei in viaggio.

# Shaver series 1000

Rasoio elettrico Dry, Serie 1000

S1333/41

## Specifiche

### Accessori

**Manutenzione:** Cappuccio protettivo

### Assorbimento

**Voltaggio automatico:** 100-240 V

**Autonomia:** 45 minuti

**Tipo di batteria:** NiMH

**Carica:** 1 ora per una ricarica completa, 5 minuti di ricarica rapida

### Design

**Impugnatura:** Impugnatura ergonomica, Impugnatura in gomma anti-scivolo

**Colore:** Rosso Twist

### Assistenza

**Testina di ricambio:** Da sostituire ogni 2 anni con SH30

**2 anni di garanzia**

### Prestazioni di rasatura

**Segue le linee del viso:** Testine Flex, movimento in 4 direzioni

**Sistema di rasatura:** Lame PowerCut

### Facilità d'uso

**Display:** Indicatore batteria ad 1 livello

**Pulizia:** Apertura con un solo tocco, Completamente lavabile

**Funzionamento:** Utilizzo con o senza filo

**Rasatura su pelle asciutta:** Rasatura su pelle asciutta

