

Philips
Beschermkap

CP0830



Een beschermkap om uw apparaat schoon te houden en te beschermen.

Met deze beschermkap blijft uw apparaat vrij van stof en wordt het beschermd als u het vervoert. Plaats nadat u uw apparaat hebt schoongemaakt de beschermkap op het apparaat om beschadigingen te voorkomen en bewaar het apparaat op een veilige plek.

Het gemak van Philips-reserveonderdelen

- Vernieuw je product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

PHILIPS

Specificaties

Vervangbaar onderdeel

- Geschikt voor type scheerapparaat:: RQ338, RQ350, RQ352, RQ360, RQ361, RQ370, RQ371, S510, S511, S512, S520, S530, S531, S538, S550,

S551, S560, S561, S570, S571, S575, S720, S725, S728, S738, SW170, SW175, YS505, YS522, YS523, YS524, YS526, YS527, YS534, YS536

Kenmerken

Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft je product een opknapbeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om je product te onderhouden. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.



Publicatiedatum
2023-03-24

Versie: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com