

Philips
Testine di rasatura

Non disponibile
In alternativa acquista SH71

SH70/60



E il tuo rasoio torna come nuovo

Cambia le testine ogni 2 anni per risultati ottimali

In due anni le testine del tuo rasoio tagliano 9 milioni di peli del viso. Sostituisci le testine del rasoio per prestazioni al 100%. Compatibili con i rasoi serie 7000.

Semplicità d'uso

- Resetta il tuo rasoio dopo aver sostituito le testine di rasatura
- Testine di rasatura facili da sostituire
- Sostituisci le testine di rasatura in soli due passaggi
- E il tuo rasoio torna come nuovo

Compatibilità

- Testine sostitutive per Shaver series 7000

Una rasatura facile e precisa

- Le lame proteggono la pelle e offrono una rasatura perfetta anche con barba di 3 giorni

PHILIPS

Testine di rasatura
Non disponibile In alternativa acquista SH71

In evidenza

Compatibile con la serie 7000



Le testine sostitutive SH70 sono compatibili con Shaver series 7000 (S7xxx) e con il rasoio Star Wars SW7700.

Lame GentlePrecision PRO



Il nostro sistema di taglio ora include una tecnologia per la protezione della pelle, progettata per catturare solo i peli, non la pelle. Le lame a V allontanano la pelle dalle lame per una rasatura perfetta, anche con barba di 3 giorni.

Avviso di sostituzione



I più recenti rasoi Philips sono dotati di un avviso di sostituzione integrato, rappresentato dal simbolo dell'unità di rasatura, che si illumina quando è necessario sostituire le testine di rasatura.

Sostituzione semplice



1. Apri il rasoio premendo il pulsante di sgancio; 2. Rimuovi il fermo ruotandolo in senso antiorario; 3. Estrai le testine di rasatura vecchie, inserisci quelle nuove e verifica che siano correttamente allineate; 4. Inserisci nuovamente il fermo e bloccalo ruotandolo in senso orario; 5. Quando la testina di rasatura è chiusa correttamente, sentirai un clic.

Come resettare il tuo rasoio



Dopo aver sostituito le testine di rasatura, è possibile resettare l'avviso di sostituzione premendo il pulsante on/off per più di 7 secondi. In caso contrario, questo si disattiverà automaticamente dopo 9 sessioni di rasatura.

E il tuo rasoio torna come nuovo



Per recuperare al 100% le prestazioni, sostituire le testine di rasatura ogni 2 anni.

SH70/60

Specifiche

Testine di rasatura

- Compatibile con il modello:: SHAVER Series 7000 (S7xxx)
- Testine di rasatura aggiornate: SH70 è stato sostituito da SH71

Pulizia

- Utilizzo: Usa lo spray per la pulizia HQ110



Data di rilascio
2023-03-02

Versione: 10.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com