

Philips 7000 Series
DISCO PER PATATINE
FRITTE

Metallo

CP6844



Per sostituire il disco per patatine fritte in uso

Questa parte di ricambio è destinata al robot da cucina Avance

Ease of using Philips spare parts

- Sostituisci in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

PHILIPS

DISCO PER PATATINE FRITTE
Metallo

CP6844/01

Specifiche

Adatto per

• Serie 7000: HR7778, HR7783

In evidenza

Sostituzione semplice della parte del prodotto

Ogni tanto il tuo prodotto può avere bisogno di una rinfrescata e non è mai stato così facile farlo come grazie ai ricambi Philips. Il tutto con la qualità garantita da Philips.



Data di rilascio
2022-06-03

Versione: 2.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com