

Philips
Регулируемый гребень
для волос



CP0918

Эта насадка предназначена для стрижки и подравнивания волос

Эта регулируемая насадка-триммер для волос эффективно и бережно подравнивает ваши волосы до нужной длины.

Удобство использования запасных деталей Philips

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

PHILIPS

Характеристики

Сменная деталь

- Для приборов для ухода за волосами: HC3504, HC3505, HC3507, HC3508, HC3509, HC3510,

HC3517, HC3518, HC3519, HC3520, HC3530, HC3535, HC3587, HC3588, HC3589

Особенности

Легко заменять детали устройства

Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.



Дата выпуска 2023-03-03

Версия: 1.0.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com