



Philips
Бритвенный блок

Больше не продается
Купите SH71

Ваша бритва снова как новая

Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Своевременно заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Совместимы с бритвами Series 7000 и SensoTouch 3D.

Улучшенная версия

- Самый удобный способ ухода за бритвой
- Индикатор замены

Легко использовать

- Сбросьте настройки бритвы после замены бритвенных головок
- Замените бритвенные головки всего за два шага

Гладкое бритье

- Бритва для гладкого и бережного бритья лица
- Кольца SkinGlide с микросферами для комфортного бритья

SH70/70

PHILIPS


Особенности

Усовершенствованное решение




Благодаря этому усовершенствованному решению обслуживание бритвы Philips стало максимально простым. Сменные бритвенные головки можно установить всего в два действия за счет нового формата. Это значительно упрощает очистку устройства и обеспечивает комфорт во время ежедневного бритья.

Удобная замена



1. Снимите бритвенную головку. 2. Замените бритвенную головку на новую. 3. Чтобы сбросить параметры бритвы, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение как минимум 5 секунд.

Индикатор замены




Последние модели бритв Philips оснащены индикатором замены, который представляет собой символ бритвенного блока. Этот символ загорается, сигнализируя о необходимости замены бритвенных головок.

Лезвия GentlePrecision



Эта электробритва для чувствительной кожи оснащена лезвиями GentlePrecision, которые предотвращают выдергивание волосков и потребность в повторной обработке одного участка кожи. Даже при бритье 3-дневной щетины.

Сброс параметров бритвы



Индикатор замены выключится автоматически после 9 сеансов бритья. Вы также можете сбросить напоминание вручную после замены бритвенных головок, нажав и удерживая кнопку включения/выключения в течение не менее 7 секунд.

Кольца SkinGlide



Ощутите гладкость бритья с современной технологией микросфер от Philips. Вдохновляясь принципом скольжения в аэродинамике, мы создали покрытие для колец бритвенной головки, состоящее из тысяч мельчайших сфер, обеспечивающих максимально комфортное для кожи бритье.

Характеристики

Бритвенные головки

- Совместимость: Бритвы Series 7000 (S79xx), SensoTouch 3D (RQ10xx)(RQ12xx)
- Улучшенные бритвенные головки: Модель SH70 была заменена на SH71



Дата выпуска 2022-06-03

Версия: 7.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* По сравнению с предыдущей моделью Philips