

PHILIPS

Электробритва для
сухого и влажного бритья

Shaver series 5000

Лезвия ComfortTech

Подвижные головки 360°

Улучшенный дисплей

Высокоточный триммер SmartClick



S5466/18



Быстрое бритье, гладкость и комфорт

Бритва Philips серии 5000 дарит комфортное бритье в любое время дня. Эта бритва удобна в использовании благодаря подвижной головке и эргономичной ручке. Открытие одним касанием позволяет очистить бритву всего за несколько секунд.

Для удобства бритья

- Съемный триммер для точного подравнивания висков и усов
- Выбирайте комфортное сухое или освежающее влажное бритье
- До 50 минут беспроводного бритья без подзарядки
- Открытие одним касанием для быстрой и удобной очистки
- Полная зарядка всего за 1 час

Максимум возможностей вашей бритвы

- Светодиодный дисплей с интуитивной навигацией

Чистое и комфортное бритье

- Поддерживает оптимальный контакт с кожей для чистого и комфортного бритья
- Эффективное и чистое бритье с оптимальным комфортом для кожи
- Эргономичная нескользящая прорезиненная ручка

Особенности

Лезвия ComfortTech



Система стальных самозатачивающихся лезвий создана для эффективного и чистого бритья с оптимальным комфортом для кожи. Острые лезвия срезают волоски у самого основания, а круглые края бритвенных головок защищают кожу.

Подвижные головки 360°



Подвижные головки поворачиваются на 360°, полностью следуя контурам вашего лица, благодаря чему достигается оптимальный контакт с кожей для чистого и комфортного бритья.

Высокоточный триммер SmartClick



Чтобы завершить образ, используйте безопасный для кожи высокоточный триммер. Он идеально подходит для моделирования усов и подравнивания висков.

Удобная ручка



Эта бритва очень эргономична, поэтому каждое ваше движение будет привычным и естественным. Новая эргономичная ручка с нескользящим прорезиненным покрытием обеспечит комфортное бритье даже в душе.

Сухое и влажное бритье




Эта бритва для сухого и влажного бритья адаптируется под ваши потребности. Брейтесь так как нужно именно вам: в душе, в дороге, с водой и пеной или на сухую.

Открытие одним касанием



Легкая и быстрая очистка бритвы. Нажмите на кнопку чтобы открыть бритвенную головку и промойте ее водой.

50 минут автономной работы



До 50 минут автономной работы за 1 полную зарядку устройства.

Зарядка за 1 час

Полная зарядка бритвы Philips всего за 1 час благодаря мощному и энергоэффективному литий-ионному аккумулятору. Спешите? Поставьте бритву на зарядку на 5 минут, чтобы заряда аккумулятора хватило на один сеанс бритья.

Улучшенный дисплей

На интуитивном дисплее отображается вся необходимая информация для полноценного использования всех возможности вашей бритвы: одноуровневый индикатор аккумулятора, индикатор очистки, индикатор низкого заряда аккумулятора, индикатор замены бритвенных головок, индикатор дорожной блокировки

Характеристики

Аксессуары

Компактный триммер
Мягкий чехол

Мощность

Автопереключение напряжения: 100–240 В
Зарядка: Быстрая зарядка за 5 минут, 1 час для полной зарядки
Тип элемента питания: Литий-ионный
Время работы: 50 минут
Энергопотребление в режиме ожидания: 0,04 Вт
Максимальное энергопотребление: 9 Вт

Дизайн

Цвет: Синий
Ручка: Прорезиненная ручка
Бритвенные головки: Круглой формы

Обслуживание

Сменные головки: Заменяйте каждые 2 года моделью SH30
Гарантия 2 года

Качество бритья

Бритвенная система: Лезвия ComfortTech
Гибкость головки: Подвижные головки 360-D

Удобство использования

Дисплей: Индикатор заряда аккумулятора, LED дисплей, Дорожная блокировка
Очистка: Можно промывать под водой, Открытие одним касанием
Сухое и влажное бритье: Влажное и сухое бритье

