

Philips
Бритвені головки

Знято з виробництва
Натомість купуйте SH91

SH90/50



SH90 замінено на SH91

Змінюйте головки кожні 2 роки для найкращих результатів

Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі.

Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Сумісність із бритвою Shaver Series 9000.

Простий у використанні

- Оновлення бритви після заміни бритвених головок
- Головки легко замінити
- Змінюйте бритвені головки лише у два кроки
- Оновіть свою бритву

Сумісність

- Замінні головки для бритв Shaver Series 9000

Ретельне гоління з кожним рухом

- Ідеально скеровує волосся для ретельного гоління за допомогою лез V-Track
- Підіймає волоски для комфортного ретельного гоління

PHILIPS


Основні особливості

Сумісність із Series 9000



Замінні головки SH90 сумісні з бритвами Shaver Series 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx), Star Wars SW9700 та SW6700.

Леза V-Track Precision




Запатентовані леза V-Track Precision обережно направляють кожен волосок в оптимальному для зрізання напрямі (навіть волосся, яке щільно прилягає або має різну довжину). Завдяки цьому можна зрізати на 30% ретельніше з меншою кількістю рухів, забезпечуючи чудовий стан шкіри.

Технологія Super Lift & Cut Action




Унікальна система Lift & Cut із двома лезами забезпечує бездоганне гоління. Перше лезо піднімає кожну волосинку, а друге зрізає щетину нижче рівня шкіри, залишаючи її максимально гладкою.

Нагадування про заміну



У найновіших бритвах Philips є вбудована функція нагадування про заміну, яку позначає символ бритвеного блока. Цей символ засвічується, коли виникає потреба замінити бритвені головки.


Проста заміна



1. Вийміть тримач бритвених головок.
2. Замініть використані бритвені головки

новими. 3. Встановіть на місце тримач бритвених головок. 4. Щоб скинути налаштування бритви, натисніть та утримуйте кнопку "увімк./вимк." понад 5 секунд.

Як оновити бритву



Після заміни бритвених головок можна скинути налаштування функції нагадування про заміну, натиснувши та утримуючи кнопку "увімк./вимк." понад 7 секунд. В іншому випадку, функція запуску заміни вимкнеться автоматично через 9 сеансів гоління поспіль.

Оновіть свою бритву



Щоб відновити 100% функціональність, замінюйте бритвені головки кожні 2 роки.

Специфікації

Бритвені головки

- Підходить до типу виробу: Бритва Shaver Series 9000 (S9xxx)
- Бритвених головок в упаковці: 3
- Оновлені бритвені головки: SH90 замінено на SH91



Дата випуску 2022-09-03

Версія: 17.17.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без
попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke
Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com