

PHILIPS

Våt og tørr trådløs
barbermaskin

SatinShave Prestige

Barbermaskin med én folie

1,5 timers lading

+ seks tilbehør



BRL175/00



En skånsom barbering for glatt hud Nå med elektrisk fotfil

Opplev en tett, men skånsom barbering av benene og kroppen. SatinShave Prestige Ladyshaver gir deg glatt hud uten irritasjon, på en enkel og praktisk måte. Gi kroppen og føttene dine silkemyk hud.

Glatt hud

- Flytende folie for jevn barbering
- Trimmehode og -kam til bikinilinjen følger med
- Elektrisk fotfil med roterende skive til pedikyr

Lett å bruke

- Batterilampe
- Hudstrekker følger med
- Til våt og tørr bruk i badekaret eller i dusjen

Hudvennlig barbering


- Trimmere med perletupp beskytter mot rifter

Enkel kontroll

- Ergonomisk håndtak med S-form


Høydepunkter

Flytende folie



Den flytende folien glir naturlig over konturene og kurvene og opprettholde tett kontakt med huden, slik at du får en jevn barbering.

Trimmer mer perletupp



Den runde trimmeren med perletupp foran og skjærefolie bak gjør at barbermaskinen glir lett over huden, og du unngår å få rifter og får en hudvennlig barbering.

Elektrisk fotfil til pedikyr



Den unike, roterende pedikyrskiven er spesielt utformet for å gi deg silkemyke føtter fra hæl til tå. Du kan bruke den ultrapresise kanten for

presis og grundig fjerning av hard hud. Den unike, roterende skiven kan brukes til å behandle store områder og gjør huden glatt.

Til våt og tørr bruk




For en skånsom og behagelig bruk i dusjen eller badekaret med håndtak med sklissikkert grep for optimal våt og tørr bruk.

Batterilampe



Batterilampen tennes for å vise deg når batteriet er lavt, lades eller er fulladet.

Trimmehode og -kam til bikinilinen



Trimmehode og -kam til bikinilinen følger med, slik at du kan trimme og forme hårene på følsomme områder på en bekvem måte.

Hudstrekker



Hudstrekkeren strammer huden under barbering

Ergonomisk håndtak med S-form



Det ergonomiske håndtaket med S-form er enkelt å styre, slik at du har full kontroll og bedre rekkevidde med naturlige og presise bevegelser, over hele kroppen.

Spesifikasjoner

Tilbehør

Veske: Etui for enkel oppbevaring
Rengjøringsbørste
Bikinitrimmerhode
Bikinitrimmerkam
Trimmekam
Deksel til hudstrammer
Elektrisk fotfil til pedikyr

Drift

Lading: 1,5 times ladetid
Batteritype: Litium-ion
Oppladbar
Brukstid: opptil 40 minutter

Tekniske spesifikasjoner

Spenning: 15 V / 5,4 W
Materiale, folie: Nikkel
Antall skjærefolier: 1

Funksjoner

Hastighetsinnstillinger: 2 innstillinger

Brukervennlighet

Batteriindikator: Batterilading, Fullt batteri, Lavt batterinivå
Håndtak: Ergonomisk
Trådløs
Våt og tørr bruk

Ytelse

Skjærehode: Barbermaskin med én folie
Hudpleiefunksjoner: Runde trimmere med perletupper

