

Philips Avance Collection
NŮŽ MINISEKÁČKU
(BÍLÝ)

BÍLÁ

CP6985



Výměna vašeho stávajícího nože minisekáčku

Jedná se o vyměnitelnou část pro mixér avance

Snadné použití náhradních dílů Philips

- Při výměně dílů výrobku používejte originální díly od společnosti Philips

PHILIPS

Specifikace

Vyměnitelná část

- Vhodné pro: HR1578

- Vhodné pro: HR1579

Přednosti

Snadná výměna dílů výrobku

Občas je třeba některou část výrobku vyměnit, to ovšem nebylo nikdy tak snadné jako nyní s náhradními díly společnosti Philips pro spotřebitele. To vše s garantovanou kvalitou Philips.



Datum vydání 2022-06-24

Verze: 3.3.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com