



Philips Hairclipper series
3000
Aparat za šišanje

Sečiva od nerđajućeg čelika
11 postavki dužine
Napajanje iz naponske mreže

QC5105/15

Šišanje na lak način

pomoću češlja na podešavanje

Uz 11 preciznih postavki dužine u rasponu od 0,5 mm do 21 mm i češalj koji može da se podešava, šišanje nikada nije bilo lakše pomoću ovog Philips aparata za šišanje.

Jednostavno korišćenje

- Dvogodišnja garancija, napajanje iz mreža širom sveta, nema potrebe za podmazivanjem
- Glava se otvara i lako se čisti pomoću četkice
- Žični aparat za šišanje za stalnu snagu

Performanse

- Samooštreać čelična sečiva visokih performansi

Šišanje na lak način

- 11 postavki dužine od 0,5 mm do 21 mm koje se mogu zaključati
- Jedan češalj za sve postavke dužine

PHILIPS

Specifikacije

Dizajn

- Oblik: Ergonomski

Aparat za brijanje

- Element za šišanje: Sečiva od nerđajućeg čelika
- Širina rezača: 41 mm
- Broj postavki dužine: 10
- Opseg postavki dužine: do 21 mm
- Preciznost (dužina koraka): Po 2 mm mm
- Sečiva od nerđajućeg čelika koja se sama oštire
- Tip češlja: Normalno
- Zaobljeni vrhovi: Prilagođava se koži

Dodaci

- Četka za čišćenje

Jednostavna upotreba

- Jednostavno održavanje – nema potrebe za podmazivanjem

Sistem za napajanje

- Upotreba: Samo sa kablom za napajanje

Servisiranje

- 2 godine međunarodne garancije

Važne karakt.

11 postavki dužine koje se mogu zaključati

Podesivi češalj nudi postavke dužine od 3 mm do 21 mm, pri čemu je razlika između postavki tačno 2 mm. Možete i da koristite aparat bez češlja za glatko šišanje do 0,5 mm.

Sveobuhvatni češalj

Odaberite jednu od različitih postavki dužine bez potrebe za promenom češlja.

Napravljen da traje



Svi naši proizvodi za doterivanje tela napravljeni su da traju. Isporučuju se uz dvogodišnju garanciju širom sveta, kompatibilni su sa napajanjem iz mreža širom sveta i nikada ih ne treba podmazivati.

Korišćenje samo sa kablom



Nema potrošenih baterija usred šišanja. Ovaj Philips aparat za šišanje koristi kabl za postojano, pouzdano napajanje.

Jednostavno čišćenje

Jednostavno otvorite glavu i koristite dostavljenu četkicu za čišćenje da biste uklonili eventualne zaostale dlačice.

Samooštreća sečiva od nerđajućeg čelika



Čelična sečiva električnog aparata za brijanje se blago taru jedno o drugo, tako da se oštire prilikom podrezivanja! Sečiva ostaju savršeno oštra tako da uvek seku kosu uredno i efikasno, te imaju zaobljene vrhove čime štite kožu.

