



Philips
Acessório de corte

Descontinuado
Compre as SH71

As SH70 foram substituídas pelas SH71

Subst. as cabeças a cada 2 anos p/ obter os melhores resultados

Num intervalo de dois anos, as cabeças da sua máquina de barbear cortam 9 milhões de pelos do seu rosto. Substitua as cabeças da máquina de barbear e obtenha novamente um desempenho a 100%. Compatíveis com as máquinas de barbear Series 7000 e Sensotouch 3D.

Versão aperfeiçoada

- A forma mais simples de manter a sua máquina de barbear no seu melhor
- Lembrete de substituição

Fácil de utilizar

- Reponha a máquina de barbear depois de substituir as cabeças de corte
- Substitua as cabeças de corte em apenas dois passos

Rente e suave

- Uma máquina de barbear para um barbear apurado, mas sensível
- Anéis SkinGlide com microesferas para um deslizar mais suave

SH70/70

PHILIPS


Destaques

Solução atualizada




A solução atualizada torna a manutenção da sua máquina de barbear Philips mais simples do que nunca. Este novo formato permitir-lhe-á instalar as novas cabeças de corte em apenas dois passos, permitindo uma limpeza profunda da máquina de barbear e otimizando o seu barbear diário.

Substituição simples



1. Retire a cabeça de corte. 2. Substitua a cabeça de corte por uma nova. 3. Para reiniciar a máquina de barbear, mantenha o botão ligar/desligar premido durante mais de 5 segundos.

Lembrete de substituição




As máquinas de barbear mais recentes da Philips têm um lembrete de substituição incorporado na forma de um símbolo do acessório de corte. Este símbolo acende-se para indicar quando deve substituir as cabeças de corte.

Lâminas GentlePrecision



A máquina de barbear elétrica para pele sensível está equipada com lâminas GentlePrecision para minimizar os atos de puxar e arrastar a pele e as passagens repetitivas, mesmo quando é utilizada em barbas de 3 dias.

Como repor a sua máquina de barbear



Depois de substituir as cabeças de corte, pode repor o lembrete de substituição, premindo o botão ligar/desligar durante mais de 7 segundos. Caso contrário, o aviso de substituição desligar-se-á automaticamente depois de 9 utilização consecutivas.

Anéis SkinGlide



Experimente o suave deslizar da tecnologia avançada de microesferas da Philips. Inspirados nos princípios de deslizamento na aerodinâmica, os anéis da máquina de barbear são revestidos com milhares de esferas pequenas, tipo vidro, para o máximo conforto da pele.

Especificações

Cabeças de corte

- Adequado ao modelo: Máquina de barbear Series 7000 (S79xx), SensoTouch 3D (RQ10xx) (RQ12xx)
- Cabeças de corte melhoradas: As SH70 foram substituídas pelas SH71



Data de publicação
2023-08-09

Versão: 8.8.1

EAN: 87 10103 87329 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* Em comparação com o seu antecessor da Philips