

PHILIPS

sonicare

Elektrische
Schallzahnbürste

FlexCare

3 Putzprogramme

1 Bürstenkopf

HX6911/55



Hervorragende Reinigung

Zahnbürste für eine sanfte Reinigung von Zähnen und Zahnfleisch

Innovative Technologie für hervorragende Putzergebnisse: Die elektrische Philips Sonicare FlexCare Zahnbürste passt sich Ihren individuellen Mundpflegebedürfnissen an.

Für eine gute Mundgesundheit

- Verbessert die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen
- Philips Sonicare Schallzahnbürste für weiße Zähne

Hilft Ihnen bei der Einhaltung zahnärztlicher Empfehlungen

- Der 4-Quadranten-Timer gewährleistet gründliches Zähneputzen
- Der 2-Minuten-Timer gewährleistet die Einhaltung der empfohlenen Putzdauer.

Hervorragende Reinigung

- DiamondClean Bürstenkopf für beste Sonicare Leistung für weiße Zähne
- Die fortschrittliche Philips Sonicare-Schalltechnologie
- Entfernt bis zu 7 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste

Für ein individualisiertes Putzerlebnis

- Easy-Start-Funktion zum Kennenlernen des Sonicare Erlebnisses
- Drei unterschiedliche Putzprogramme für ein hervorragendes Reinigungserlebnis

Besonderheiten

Entfernt bis zu 7 x mehr Plaque



Entfernt an schwer erreichbaren Stellen bis zu 7 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste.

Verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches



Diese elektrische Schallzahnbürste von Philips Sonicare bietet eine optimale Reinigung in den Zahnzwischenräumen und entlang des Zahnfleischrands und verbessert so die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur zwei Wochen.

Für weiße Zähne



Diese elektrische Philips Sonicare Zahnbürste entfernt bzw. reduziert Zahnverfärbungen – für ein strahlenderes Lächeln.

Drei unterschiedliche Putzprogramme



Die drei Programme umfassen ein Clean-Programm für eine hervorragende Reinigung in zwei Minuten, ein White-Programm zur Entfernung von Verfärbungen sowie ein Massage-Programm zur Stimulierung des Zahnfleisches.

DiamondClean Bürstenkopf




DiamondClean Bürstenköpfe, die Philips Sonicare Bürstenköpfe für optimale Aufhellung, zeichnen sich durch diamantförmige Borsten für eine effektive und dennoch sanfte Entfernung von oberflächlichen Verfärbungen und Plaque aus. Sie lösen Verfärbungen von Kaffee, Tee, Rotwein und Tabak in nur einer Woche.

Die einzig wahre Schalltechnologie




Jede Bürstenkopfbewegung erzeugt eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung für die Reinigung von Zahnzwischenräumen und Zahnfleischrand.

Easy-Start-Funktion



Langsame Erhöhung der Putzintensität über die ersten 14 Anwendungen zum Kennenlernen des Putzerlebnisses mit der elektrischen Philips Sonicare Schallzahnbürste

4-Quadranten-Timer



Der 30 Sekunden Intervall-Timer zeigt an, wann Sie jeden einzelnen Quadranten im Mund vollständig gereinigt haben, und signalisiert Ihnen, wann Sie zum nächsten Quadranten übergehen sollten. Dadurch wird eine gleichmäßige Reinigung im ganzen Mund gewährleistet.

2-Minuten-Timer



Der 2-Minuten-Timer dieser elektrischen Philips Sonicare Zahnbürste gewährleistet die Einhaltung der von Experten empfohlenen Putzdauer.



Daten

Leistung

Stromspannung: 110 bis 220 V

Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): Bis zu 2 Wochen

Batterietyp: Lithium-Ionen

Design und Materialausführung

Farbe: Schwarz

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

Benutzerfreundlichkeit

Akkuanzeige: Anzeige zeigt Akkustatus an

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

Bürstenkopfsystem: Einfach aufsteckbare

Bürstenköpfe

Reinigungsdauer: Bis zu 2 Wochen

Artikel enthalten

Ladegerät: 1

Bürstenköpfe: 1 DiamondClean, Standard

Reiseetui: 1

Handstücke: 1 FlexCare

Reinigungsleistung

Leistung: Entfernt bis zu 7 x mehr Plaque*

Geschwindigkeit: Bis zu 62.000

Bürstenkopfbewegungen/Min.

Vorteile für die Gesundheit: Für gesünderes Zahnfleisch

Timer: 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer

Weißer Zähne: Hellt Zähne um bis zu 2 Nuancen auf

Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

Weiß: Entfernt oberflächliche Verfärbungen

Massage: Belebende Massage

2 weitere Putzeinstellungen: Go Care und Max Care

