

Philips Hairclipper series  
5000  
Hårklipper

**45 min. grooming**  
Præcision: 3-41 mm

**QC5330**

## Ensartet klipning – hver gang

Få en ensartet klipning hver gang med den medfølgende kam, som følger hovedets konturer. Længdeindstillingerne på Philips-hårklipperen er nemme at vælge og fastlåse. Du kan vælge mellem 21 længdeindstillinger, fra 0,5 mm til 41 mm.

### **Nem at anvende**

- 2 års reklamationsret, verdensomspændende spændingstilpasning, ingen oliering
- Hoved, der nemt kan åbnes, gør rengøringen nem med medfølgende børste
- Batteriindikator med lys viser batteristatus
- 45 minutters ledningsfri brug efter 8 timers opladning

### **Performance**

- Højtydende selvslibende stålkni

### **Ensartet klipning – hver gang**

- Konturfølgende kam følger hver kurve på hovedet.
- 21 sikrede længdeindstillinger fra 0,5 mm op til 41 mm

# PHILIPS

Hårklipper  
45 min. grooming Præcision: 3-41 mm

# Specifikationer

## Brugervenlig

- Display: Opladeindikator

## Klippersystem

- Klippebredde: 41 mm
- Antal længdeindstillinger: 20
- Længdeindstillinger: 3-41 mm
- Vedligeholdelsesfri – skal ikke smøres
- Præcision (interval): 2 mm mm
- Selvslibende knive i rustfrit stål

## Tilbehør

- Rensebørste

## Strømkilde

- Batteritype: NiMH
- Driftstid: 45 minutter
- Opladningstid: 8 timer

## Brugervenlig

- Justerbare kamme

## Service

- 2 års verdensomspændende reklamationsret

## Design

- Easy Grip: Sidepaneler
- Facon: Ergonomisk

QC5330/15

# Vigtigste nyheder

## 21 sikrede længdeindstillinger

De to justerbare kamme giver længdeindstillinger fra 3 mm til 41 mm med nøjagtig 2 mm mellem hver længde. Eller du kan bruge den uden en kam for en tæt 0,5 mm trimning.

## Batteriindikator med lys

Batteriindikatoren skinner grønt, når batteriet er fuldt opladet.

## Bygget til at holde



Alle vores produkter til personlig pleje er bygget til at holde. De leveres med en 2 års garanti, spænding til brug i hele verden, og de skal aldrig smøres.

## Nem at rengøre

Du skal blot åbne trimmehovedet og bruge den medfølgende rensbørste til at børste de løse hår væk.


## Følger hver kurve

Hårklipperen følger forsigtigt hovedets konturer for en hurtig, ensartet og behagelig klipping.

## Kraftfuld og ledningsfri

Bruges trådløs eller tilsluttet stikkontakten. Du får 45 minutters trådløs brug med 8 timers opladning.

## Selvslibende knive



Stålknivene på den elektriske shaver strejfer hinanden let, så de skærper sig selv, når du trimmer! Knivene forbliver ekstra skarpe, så de altid skærer håret rent og effektivt, men de har afrundede spidser for at beskytte huden.



Udgivelsesdato  
2022-06-04

Version: 8.2.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)