

Philips  
Raseerimispead

Ei ole enam turul  
Ostke hoopis SH71

SH70/50



## SH70 asemel kasutatakse SH71

Parimate tulemuste saavutamiseks vahetage raseerimispeaid iga kahe aasta järel.

Kahe aasta jooksul lõikavad raseerimispead teie näolt 9 miljonit karva. Vahetage raseerimispead välja, et tagada taas 100% jõudlus. Ühildub seeria 7000 pardlitega.

### Lihtne kasutada

- Seadistage oma pardel pärast raseerimispeade vahetust
- Lihtne raseerimispeade vahetamine
- Vahetage oma raseerimispea välja vaid kahe sammuga
- Muutke oma raseeri justkui uueks

### Ühilduvus

- Asenduspead pardlite seeriale 7000

### Sujuv libisemine, õrn raseerimine

- GentleTracki terad tagavad nahalähedase ja õrna raseerimise
- Super Lift & Cutiga pardel mõnusalt nahalähedaseks raseerimiseks

**PHILIPS**


## Esiletõstetud tooted

### Ühildub seeriaga 7000



SH70 asenduspead ühilduvad pardlite seeriaga 7000 (S7xxx) ja pardliga Star Wars SW7700.

### GentleTrack Precisiõni lõiketerad




Uue disainiga terad lõikavad karvu mugavalt ja kõige optimaalsemas lõikeasendis, vähendades nii sikutamist ja tõmbamist tingitud ärritust.

### Super Lift & Cut Action



Pardli sisseehitatud kaksikterade süsteem tõstab nahalähedasemaks raseerimiseks karvad üles.

### Asendamise meeldetuletus



Uusimatel Philipsi raseerijatel on sisseehitatud asendamise meeldetuletus, mis on kuvatatud

raseerimispea sümboliga. Sümbol süttib põlema ja annab teile märku, kui on käes aeg raseerimispead vahetada.

### Lihtne vahetada



1. Avage pardel vajutades nuppu "release" 2. eemaldage fiksaator, pöörates lukku vastupäeva. 3. võtke vanad raseerimispead välja ja asendage need ettevaatlikult uutega kontrollige, et uued raseerimispead on vanadega võrreldes täpselt samas asendis. 4. pange fiksaator oma kohale, keerates selleks lukku päripäeva. 5. kui olete raseerimispea õigesti paigaldanud, kuulete, kuidas see klõpsatusega õigele kohale asetub.

### Kuidas pardlit seadistada



Pärast raseerimispeade vahetust saate seadistada uue asendamise meeldetuletuse vajutades sisse- ja väljalülitamise nuppu ja hoides seda all vähemalt 7 sekundit. Vastasel juhul lülitub signaal pärast 9 järjestikust raseerimist automaatselt välja.

### Muutke oma raseerija justkui uueks



100% jõudluse tagamiseks vahetage raseerimispead iga kahe aasta tagant.

## Spetsifikatsioon

### Raseerimispead

- Lõikepäid pakendi kohta: 3
- Täiustatud lõikepead: SH70 asemel kasutatakse SH71

### Puhastamine

- Kasutamine: Kasutage puhastusspreid HQ110



Väljalaske kuupäev  
2023-02-27

Versioon: 16.16.1

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)