

Philips Shaver series 5000
Capete de bărbierit

Lame MultiPrecision

Se potrivește cu S5000 (S5xxx),
exceptând S55xx
Se potrivește cu AquaTouch
(AT8xx, AT7xx, S5xxx)
Se potrivește cu S6000 (S6XXX)

SH50/50



Reînnoiește-ți aparatul de bărbierit

Pentru rezultate optime, schimbă capetele la fiecare 2 ani

Pe parcursul a doi ani, capetele aparatului tău de bărbierit taie 9 milioane de fire de păr de pe fața ta. Înlocuiește capetele aparatului de bărbierit și revino la o performanță de 100 %. Compatibile cu aparatele de bărbierit seria 5000, 6000 și AquaTouch.

Ușor de utilizat

- Resetează-ți aparatul de bărbierit după înlocuirea capetelor de bărbierire
- Înlocuiește capetele de bărbierit în doar doi pași
- Reînnoiește-ți aparatul de bărbierit
- Capete de bărbierit ușor de înlocuit

Compatibilitate

- Capete de schimb pentru aparate de bărbierit seriile 5000 & 6000

Bărbierit rapid și precis

- Lamele ridică apoi taie firele lungi și scurte pentru un bărbierit sigur
- Acțiunea Super Lift&Cut ridică firele de păr pentru a tăia cât mai aproape

PHILIPS

Capete de bărbierit

Lame MultiPrecision Se potrivește cu S5000 (S5xxx), exceptând S55xx, Se potrivește cu AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xxx), Se potrivește cu S6000 (S6XXX)

Repere

Compatibile cu S5000 și S6000




Capetele de schimb SH50 sunt compatibile cu aparatul de bărbierit seria 5000 (S5xxx) exceptând S55xx, aparatul de bărbierit seria 6000 (S6xxx), AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xxx) și PowerTouch (PT8xx, PT7xx).

Atenționare de înlocuire



Cele mai recente aparate de bărbierit Philips au o atenționare de înlocuire integrată, sub forma unui simbol al aparatului de bărbierit. Acest simbol se va aprinde și va indica momentul în care trebuie să înlocuiești capetele de bărbierit.


Înlocuire simplă



1. Deschide aparatul de bărbierit apăsând butonul de eliberare; 2. Scoate inelele de

fixare, rotindu-le spre stânga; 3. Scoate capetele de bărbierit vechi și introdu cu atenție piesele de schimb; verifică dacă alinierea capetelor este exactă; 4. Reintrodu inelele de fixare și securizează-le, rotind blocarea spre dreapta; 5. Atunci când închizi capul de bărbierit în mod corect, vei auzi cum se fixează cu un clic.

Resetarea aparatului de bărbierit



După înlocuirea capetelor, poți reseta atenționarea de înlocuire, apăsând butonul de pornire/oprire timp de peste 7 secunde. În caz contrar, atenționarea se va opri automat după 9 sesiuni de bărbierire succesive.

Reînnoiește-ți aparatul de bărbierit



Pentru a reveni la performanță de 100%, înlocuiește capetele de bărbierit la fiecare 2 ani.

SH50/50

Lame MultiPrecision



Obține un bărbierit rapid și precis. Lamele noastre MultiPrecision ridică și taie toate firele de păr și elimină aspectul nebărbierit - totul în doar câteva mișcări.

Ațiune Super Lift & Cut



Bărbierește-te mai precis cu acțiunea Super Lift & Cut cu lame duble. Prima lamă ridică fiecare fir de păr, în timp ce a doua lamă taie comod sub nivelul pielii, pentru rezultate cu adevărat fine.

Capete de bărbierit

Lame MultiPrecision Se potrivește cu S5000 (S5xxx), exceptând S55xx, Se potrivește cu AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xxx), Se potrivește cu S6000 (S6XXX)

Specificații

Capete de bărbierit

• Se potrivește tipurilor de produs: Aparat de bărbierit seria 5000 (S5xxx), exceptând S55xx, PowerTouch (PT8xx, PT7xx), Se potrivește cu AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xxx), Aparat de

bărbierit seria 6000 (S6xxx)

• Capete de bărbierit per ambalaj: 3

Curățare

• Utilizare: Utilizează spray de curățare HQ110



Data apariției 2023-08-02

Versiune: 14.14.1

EAN: 87 10103 73669 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com