

# PHILIPS

## Konisk krølltang

Konisk sylinder (13–25 mm)

Silkemykt keramisk belegg

Temperatur på 130–200 °C

Slår seg automatisk av



HP8618/00



## Sunnere vei til perfekte krøller og bølger

takket være Curl Ready-indikatoren

Praktfulle, myke og glansfulle krøller. Fyldige bølger med mye volum og tykkelse ... Med den nye koniske krølltangen Care CurlControl fra Philips kan du skape ulike typer krøller samtidig som du tar vare på håret

### Enkel i bruk

- Automatisk avslåing etter 60 minutter
- Sikkerhetsstativ for enkel bruk
- Universell spenning
- Tastelåsfunksjon som forhindrer utilsiktet funksjonsvalg
- Klar til bruk-indikator på LCD-skjerm

### Vakkert frisert hår

- Konisk rør for ulike typer krøller og bølger
- Topptemperatur på 200 °C for perfekte stylingresultater

### Mindre skade på håret

- Unik indikator forteller deg når krøllen er klar
- SilkySmooth keramisk belegg er dobbelt så skånsomt mot håret ditt
- Digitale innstillinger gjør at du kan justere krølltangen etter hårtypen din

# Høydepunkter

## Curl Ready-indikator



Unik Curl Ready-indikator gir deg beskjed når krøllen er klar med et pipesignal. Denne nyskapende funksjonen hjelper deg med å få vakre krøller og bølger, samtidig som det forhindrer at håret overopphetes. Bare velg én av tre krølltider, og trykk på knappen etter at du rullet håret rundt røret. Se i brukerhåndboken for å se anbefalinger fra håreksperterne våre om hvordan du velger riktig krølltid avhengig av hårtype og utseendet du ønsker å oppnå.

## SilkySmooth keramisk belegg

Det keramiske røret SilkySmooth, som er dobbelt så skånsomt som et vanlig keramisk rør, sørger for mindre friksjon og et glattere, sunnere og mer glansfullt hår.

## Digitale innstillinger



Digitale innstillinger gjør at du kan velge temperatur (130–200 °C) og krølltid (5, 8, eller 10 sekunder) som passer til hårtypen din og ønsket utseende.

## Konisk form på røret



Med den koniske krølltangen (Ø13–25 mm) kan du lage forskjellige typer krøller og bølger. Fra tette korketrekke til løse, naturlige krøller og bølger. Det er raskt og enkelt, og du får ingen uønskede krusninger. Gi håret volum ved å lage variasjoner med forskjellige krøller.

## Sikker bruk



Noen rettetenger og krølltenger er utstyrt med en automatisk av-funksjon. Denne funksjonen er utformet for å gi ro i sjelen. Hvis du lar apparatet forbli på, slås apparatet automatisk av etter 60 min.

## Tastelåsfunksjon



Du har alltid full kontroll. Med tastelåsfunksjonen unngår du utilsiktet temperaturendring.

## Sikkerhetsstativ

Med sikkerhetsstativet kan du sette fra deg krølltangen på en trygg måte under bruk.

## Topptemperatur på 200 °C



Topptemperaturen på 200 °C garanterer perfekte resultater, selv for tykt hår, mens det gjør minst mulig skade på håret.

## Klar til bruk-indikator

Temperatursymbolet slutter å blinke når krølltangen er varmet opp og klar til bruk.

## Universell spenning



Global spenning slik at du har det perfekte reisefølget

# Spesifikasjoner

## Hårtype

Sluttresultat: Spenstige krøller og bølger

Hårtykkelse: Middels stor, Tykt, Tynt

Hårlengde: Langt, Middels stor

## Tekniske spesifikasjoner

Farge/utforming: svart-hvitt

Ledningslengde: 1,8 m

Oppvarmingstid: 60 sek

Trommeldiameter: 13–25 millimeter

Maksimumtemperatur: 200 °C

Spenning: global

Varmeelementtype: PTC

Temperaturområde: 130–200

## Funksjoner

curl ready-indikator

Keramisk belegg

Klar-til-bruk-indikator

Kald tupp

Roterbar ledning

Hengeløkke

## Service

To års verdensomspennende garanti

