

PHILIPS

sonicare

Sonic elektrisk
tannbørste

FlexCare

Tre modi

To børstehoder

UV-børstehoderenser

HX6932/10



Avansert rengjøring

Tannbørsten gir rene tenner og rent tannkjøtt på en skånsom måte

Nyskapende teknologi gir bedre resultater. Nå finnes det en måte som garantert gir deg bedre munnhygiene på. Det er den nye elektriske tannbørsten Sonicare FlexCare fra Philips som tilpasser seg dine munnhygienebehov.

Bevist at den forbedrer munnhygien

- Gjør tannkjøttet sunnere på bare to uker
- Sonicare-tannbørsten fra Philips bidrar til å gjøre tennene hvite
- Sensitive-modus: Skånsom rengjøring av tenner og tannkjøtt

Guides you to follow dental recommendations

- Tominutters-timer sørger for anbefalt pussetid
- Quadpacer intervalltimeren legger opp til grundig pussing

Provides a superior clean

- Sonicares dynamiske rengjøringsbevegelser fører væske mellom tennene
- Fjerner opptil dobbelt så mye plakk som en manuell tannbørste

Offers a customized brushing experience

- Easy-start-program, slik at du blir vant til Sonicare
- Tre ulike modi for en bedre rengjøringsopplevelse


Høydepunkter

Sonisk teknologi



De unike dynamiske bevegelsene til den elektriske tannbørsten fra Philips Sonicare kommer skånsomt og effektivt til mellom tennene og langs tannkjøttkanten.

Gjør tannkjøttet sunnere



Denne Philips Sonicare elektriske tannbørsten gir optimal rengjøring mellom tennene og langs tannkjøttkanten, slik at du får sunnere tannkjøtt på bare to uker.

SmarTimer




To minutters timer på denne elektriske Sonicare-tannbørsten fra Philips sørger for at du børster så lenge tannlegen anbefaler det

Quadpacer®



30-sekunders intervalltimeren sier ifra når du har fullført hvert av de fire områdene i munnen, og signaliserer at du bør gå videre, noe som resulterer i mer konsekvent rengjøring av hele munnen

Easy-start-program



Øker forsiktig effekten i løpet av de første 14 øktene for at du skal komme gradvis inn i bruken av den elektriske Philips Sonicare-tannbørsten

Tre ulike rengjøringsmodi




De tre modiene inkluderer en Clean-modus for en enestående rengjøring på 2 minutter, en Sensitive-modus for skånsom, men likevel grundig rengjøring av tannkjøttet og en Massage-modus for å stimulere tannkjøttet.

Bidrar til å gjøre tennene hvitere




Denne Philips Sonicare elektriske tannbørsten hjelper deg med å fjerne og redusere misfarging på tennene for et strålende smil.

Fjerner opptil dobbelt så mye plakk



Den patenterte soniske teknologien fjerner opptil dobbelt så mye plakk som en manuell tannbørste.

Skånsom rengjøring av tenner og tannkjøtt



Sonicare-tannbørste fra Philips med Sensitive-modus: skånsom, men likevel grundig rengjøring for sensitivt tannkjøtt



Spesifikasjoner

Drift

Spenning: 110–220 V

Tekniske spesifikasjoner

Driftstid (full til tom): Opptil to uker

Batteri: Oppladbar

Batteritype: Litium-ION

Utforming og utseende

Farge: Hvit og grønn

Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

Brukervennlighet

Børstehodesystem: Børstehoder som klikkes enkelt på plass

Batteriindikator: Lyset viser batteristatusen

Håndtak: Slank, ergonomisk form, Gummihåndtak for enkel håndtering

Børstetid: Opptil to uker

Deler som medfølger

Børstehoder: 1 ProResults-standard, 1 ProResults-kompakt

Håndtak: 1 FlexCare

Reiseetui: 1 myk

Lader: 1

UV-reenser

Rengjøring

Ytelse: Fjerner opptil 83 % plakk på steder som er vanskelige å nå

Hastighet: Opptil 62 000 børstebevegelser/min

Helsefordeler: Gjør tannkjøttet sunnere

Hvitere tenner: Gjør tennene opptil to nyanser hvitere

Tidsbryter: Quadpacer og SmarTimer

Moduser

Clean: For enestående hverdagsrengjøring

Massasje: Oppfriskende massasje

Sensitive: Skånsom rengjøring av tenner og tannkjøtt

To rutiner: Go Care og Max Care

