

Philips
Skjærehoder

Gått ut av produksjon
Kjøp SH71 i stedet

SH70/50



Gjør barbermaskinen like god som ny

Bytt hoder annet hvert år for å få det beste resultatet

Skjærehodene kutter 9 millioner hår i ansiktet ditt i løpet av to år. Skift skjærehodene og få full ytelse igjen. Kompatibel med SHAVER Series 7000.

Lett å bruke

- Tilbakestill barbermaskinen når du har byttet skjærehodene
- Enkelt å bytte skjærehodene
- Bytt skjærehoder på bare to trinn
- Gjør barbermaskinen like god som ny

Kompatibilitet

- Skjærehoder for SHAVER Series 7000

Glir lett for å gi en skånsom barbering

- GentleTrack-blader sørger for tett og hudvennlig barbering
- Super Lift & Cut-barbermaskin for en komfortabel og tett barbering

PHILIPS


Høydepunkter

Kompatibel med 7000-serien



Skjærehodene SH70 er kompatible med barbermaskinseriene 7000 (S7xxx) og Star Wars-barbermaskinen SW7700.

GentleTrack-presisjonsblader



De nyutviklede bladene kutter hårene i den mest optimale kutteposisjonen. Dermed reduseres irritasjon forårsaket av lugging.

Super Lift & Cut-funksjon




Det doble bladsystemet som er innebygd i den elektriske barbermaskinen, løfter skjegget for å kutte komfortabelt under hudnivå for en tettere barbering.

Byttepåminnelse



De nyeste Philips-barbermaskinene har en innebygd byttepåminnelse i form av et skjæreenhetssymbol. Dette symbolet lyser og minner deg på å bytte skjærehodene.

Enkelt å skifte ut



1. Åpne barbermaskinen ved å trykke på utløserknappen; 2. Ta av festet ved å vri låsen mot klokken; 3. Ta ut de gamle skjærehodene

og sett forsiktig inn nye, kontroller at skjærehodene står helt riktig; 4. Skift festet og fest det ved å vri låsen med klokken; 5. Når du lukker skjærehodet riktig, hører du at det klikker på plass.

Slik tilbakestiller du barbermaskinen



Når du har byttet skjærehodene, kan du tilbakestille byttepåminnelsen ved å holde av/på-knappen inne i over syv sekunder. Hvis du ikke gjør dette, vil byttepåminnelsen slå seg av automatisk etter ni barberinger på rad.

Gjør barbermaskinen like god som ny



Skift skjærehodene annethvert år og få 100 % ytelse igjen.

Spesifikasjoner

Skjærehoder

- Skjærehoder per pakke: 3
- Oppgraderte skjærehoder: SH70 har blitt erstattet med SH71

Rengjøring

- Bruk: Bruk rensespray HQ110

Consumer Trade Item

- Height: 11.5 cm
- Width: 9.8 cm
- Length: 2.1 cm
- Net weight: 0.004 kg
- Gross weight: 0.03 kg
- GTIN: 8710103713609

- Country of origin: NL
- Harmonized system code: 85109000

Pappkartong

- Height: 12.4 cm
- Width: 7.2 cm
- Length: 10.4 cm
- Net weight: 0.012 kg
- Gross weight: 0.12 kg
- GTIN: 18710103713606

Annet

- Height: 89.4 cm
- Width: 80 cm
- Length: 120 cm
- GTIN: 68710103713601



Utgivelsesdato
2024-04-10

Versjon: 14.3.1

EAN: 87 10103 71360 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
eiere.

www.philips.com