




Philips Shaver series 3000
乾濕兩用電鬚刀 3000 系列

5D 旋轉與彈性刀頭
PowerCut 刀片
旅行收納袋
充電座



S3333/54

徹底刮鬚，加倍舒適

飛利浦 Shaver Series 3000 提供便利舒適的刮鬚體驗。其 5D 旋轉與彈性刀頭、PowerCut 刀片系統及乾濕功能可帶來清潔舒適的效果。

簡單易用

- 充電 1 小時可無線刮鬚 60 分鐘
- 一觸即開，清潔方便
- 隨時檢查您的電量
- 防滑握把以穩固掌握電鬚刀
- 充電座可收納電鬚刀，確保產品充飽電，可隨時使用
- 不論在家或外出都能方便收納

舒適的刮鬚體驗

- 選擇方便乾刮或清爽濕刮
- 貼合臉部輪廓，打造舒適的刮鬚體驗。
- 滑過您的肌膚，提供舒適、均勻的刮鬚體驗
- 滑過您的肌膚，打造滑順均勻的肌膚觸感

完整發揮電鬚刀效能

- 5 分鐘強勁充電，短時間內即可刮鬚
- 修整短髭與鬢角

PHILIPS

焦點

5D 旋轉與彈性刀頭



飛利浦電鬍刀 3000 具備 5 向旋轉設計，可貼合您臉部和頸部的每個角度和曲線。這款電鬍刀可服貼地刮除每根毛髮，為您帶來滑順平整的觸感。

PowerCut 刀片



飛利浦電鬍刀給您乾淨舒適的除毛體驗。27 個 PowerCut 刀片可服貼地刮除每根毛髮，讓您每次都能享有滑順均勻的刮鬍體驗。

濕刮或乾刮



可依照您的喜好使用乾濕兩用電鬍刀。可享受便利乾刮，或搭配您最愛的刮鬍泡或刮鬍凝膠，享受清爽濕刮。

可供無線刮鬍 60 分鐘



適合在家或外出使用的電鬍刀。充電 1 小時即可提供 60 分鐘的刮鬍時間，或者插上插頭，即可立即持續提供電力。

一觸即開



輕觸一下按鈕即可輕鬆清潔電鬍刀。只要翻開電鬍刀刀頭，用水沖洗。

3 段電量指示燈



查看電鬍刀剩餘電量。3 段電量指示燈可顯示電池電量已滿、電力不足或正在充電。

5 分鐘快速充電




很趕嗎？只需讓電鬍刀充電 5 分鐘，電力就足以進行 1 次完整刮鬍。

27 個自動磨利刀片




這款電鬍刀上的 27 個自動磨利刀片經過精密設計，能持續提供乾淨俐落的刮鬍體驗。

彈出式鬢角刀



使用彈出式鬢角刀修飾並塑造短鬍與鬢角，輕鬆實現完美造型。

橡膠握把



符合人體工學，追求精準輕鬆的設計，這款乾濕兩用電鬍刀的握把，讓您不論在淋浴間或洗臉台都能穩固掌握。

旅行收納袋



便利的旅行袋不論在家或外出都能安全又輕巧好收。

規格

配件

- 維護保養: 保護蓋
- 機座: 充電座
- 收納包: 旅行收納袋

功率

- 充電: 1 小時即可充飽電
- 電池類型: 鋰電池
- 運作時間: 60 分鐘
- 自動變壓: 100-240 V

設計

- 色彩: 黑金色
- 握把: 人體工學握把與操控, 防滑橡膠握把

客戶服務

- 更換式刀頭: SH30 每 2 年更換一次
- 2 年保固: 是

刮鬚效能

- 刮鬚系統: PowerCut 刀鋒系統
- 立體貼面: 5D 旋轉與彈性刀頭

使用簡單

- 顯示器: 3 段電量指示燈
- 清潔: 一觸即開, 可完全水洗
- 乾濕兩用: 濕刮或乾刮
- 操作: 使用前先拔插頭, 限無線使用



發行日期 2025-04-10

版本: 13.13.1

EAN: 87 10103 96882 5

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com