

# PHILIPS

Vakuumskjeggtrimmer

Beardtrimmer series 7000

0,5 mm presisjonsinnstillinger

Selvslipende metallblader

60 min bruk / 1 t lading

Vakuumsystem med høy ytelse



BT7501/15



## Vakuumtrimmer for mindre søl

Philips' fremste trimmeenhet

Trim skjegget, barten og kinnsjeggene. Den nye vakuumtrimmeren fra Philips har et forbedret og kraftig system med 50 % sterkere\* luftstrøm. Den fanger opp avkuttete hår effektivt og gir deg perfekt skjeggtrimming.

### Lett å bruke

- Garanti for kjøpsbeskyttelse
- Enkelt vedlikehold
- Lys indikerer at batterinivået er lavt, tomt, fulladet eller at batteriet lader
- 60 minutters bruk etter 1 times lading, eller koble den til
- Kan justeres til forskjellige lengdeinnstillinger

### Jevne trimmeresultater

- Trimmer jevnt og fanger opp hår som ligger flatt
- Selvslipende blader som ikke krever vedlikehold

### Vakuumtrimmer for mindre søl

- Forbedret luftstrøm for ryddig trimming

# Høydepunkter

## Selvslipende metallblader




De dobbeltslipte bladene egner seg for selv veldig tykt hår og garanterer presise kanter og førsteklasses trimming hver gang. De krever ikke smurning eller reserveblader.

## Lift & Trim PRO-system



Skjeggstubbene har ikke en sjanse. Lift&Trim Pro-systemet fanger opp alle hår som ligger flatt, og løfter dem opp mot knivene for å få et presist resultat – samtidig som det er en ideell trimmer for lange skjegg også.

## Vakuumsystem med høy ytelse



Vakuumsystemet til Philips skjeggtrimmer 7000 med høy ytelse gir 50 % sterkere og forbedret luftstrøm\* for å fange opptil 95 % av det klippede håret\*\*, og gir deg en ryddig trimming.

## 20 låsbare lengdeinnstillinger



Kutt til akkurat den lengden du vil ha. Bare vri presisjonshjulet til en av de 20 lengdeinnstillingene mellom 0,5–10 mm i trinn på 0,5 mm.

## 60 min bruk med og uten ledning



Lad skjeggtrimmeren i én time for å få opptil 60 minutter med trådløs bruk, eller bruk den ganske enkelt mens den er koblet til et vegguttak. Den raske ladefunksjonen gir deg også en fullstendig trimming etter bare fem minutters lading.

## Batteriindikatorer



Batteriindikatorerne på trimmeren forteller deg om batterinivået er lavt, eller om batteriet er tomt, fulladet eller lades. På

denne måten kan du fullade trimmeren i tide, og du slipper å gå tom for batteri mens du trimmer.

## Enkel å gjøre ren



Ta av hodet på skjeggtrimmeren fra Philips og skyll det i springen for enkel rengjøring. Tørk det før du setter det tilbake på apparatet.

## Laget for å vare



Alle pleieproduktene våre er laget for å vare. De har 2 års garanti, du trenger aldri å smøre dem, og de er kompatible med alle spenninger over hele verden.

# Spesifikasjoner

## Skap det utseendet du ønsker

**Antall lengdeinnstillinger:** 20 integrerte lengdeinnstillinger

## Drift

**Automatisk spenning:** 100–240 V

**Lading:** Fulladet på 1 time

**Driftstid:** 60 minutter

**Batteritype:** NiMH

## Formgivning

**Farge:** Svart

**Overflate:** Myk

## Klippesystem

**Kutteelement:** Kniver i rustfritt stål

**Utvalg av lengdeinnstillinger:** 0,5 opptil 10 mm

**Presisjon (størrelsen på trinnene):** Ved 0,5 mm

## Brukervennlighet

**Zoom-hjul:** Juster enkelt lengdeinnstillingene

**Rengjøring:** Knivene og lamellene kan skylles

**Drift:** Bruk med og uten ledning

## Tilbehør

**Veske:** Mykt oppbevaringssetui

**Vedlikehold:** Rengjøringsbørste

**Kam:** Lift & Trim-system

## Strømsystem

**Fem minutters hurtiglading**

## Service

**2 års garanti**

**Trenger ikke smøring**

