

PHILIPS

sonicare

Мини-насадки для
звуковой зубной щетки

Sensitive

2 шт. в упаковке

Компактный размер

Сменные

Для чувствительных десен и зубов

HX6082/07



Максимально бережная чистка и дополнительный комфорт.

Тщательная чистка для чувствительных зубов и десен

Чистящая насадка Philips Sonicare Sensitive — идеальное решение для бережной и деликатной чистки зубов и десен.

Насадка, которая подходит для нескольких моделей зубных щеток

- Подходит к любой щетке Philips Sonicare со съемными насадками

Доказанное улучшение здоровья полости рта

- Эффективный уход для здоровья полости рта

Разработана для достижения наилучшего результата

- Благодаря инновационному дизайну щетинки бережно очищают и эффективно удаляют налет
- Индикаторные щетинки обеспечивают максимальную эффективность очистки
- Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

Gentle yet effective cleaning

- Более эффективное удаление по сравнению с обычной зубной щеткой


Особенности

Бережное очищение, эффективное удаление налета



Чистящие насадки Philips Sonicare оснащены ультрамягкими щетинками, которые обеспечивают бережную и эффективную чистку зубов. Оптимальная длина и расположение щетинок гарантируют бережное воздействие. Кроме того, доступны насадки меньшего размера для более тщательной чистки.

Эффективное удаление налета



Клинические исследования доказали более высокую эффективность чистящих насадок Philips Sonicare Sensitive в борьбе с налетом по сравнению с обычными зубными щетками.

Максимальная звуковая вибрация



Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

Съемная насадка




Насадка легко снимается и устанавливается на щетку, значительно упрощая процесс ее очистки и обслуживания. Насадка подходит для всех щеток Philips Sonicare, кроме моделей PowerUp Battery и Essence.

Лучший уход для здоровья полости рта



Эта насадка, как и все оригинальные чистящие насадки Philips Sonicare, безопасна для десен и зубов. Мы тщательно тестируем каждую насадку и гарантируем непревзойденное качество и надежность продукции.

Индикаторные щетинки



Не всегда заметно, однако со временем чистящие насадки теряют жесткость и постепенно изнашиваются. Индикаторные синие щетинки выцветают и становятся белыми, сигнализируя о необходимости замены. Для оптимальных результатов заменяйте чистящую насадку каждые три месяца.

Характеристики

Дизайн и отделка

Жесткость щетинок: Ультрамягкие

Цвет: Белый

Индикаторные щетинки: Синие индикаторные щетинки выцветают

Размер: Компактный

Совместимость

Система чистящих насадок: Сменные

Подходит для этих моделей: 2 Series борется с налетом, 3 Series для более здоровых десен, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite

В комплекте

Насадки: 2 мини-насадки, бережная чистка

Качество и эффективность

Замена: Каждые 3 месяца

Польза для здоровья

Удаление налета: Помогает удалить налет

