

Philips
Capete de bărbierit

Nu mai sunt oferite
Cumpără în loc SH71

SH70/50



Reînnoiește-ți aparatul de bărbierit

Pentru rezultate optime, schimbă capetele la fiecare 2 ani

Pe parcursul a doi ani, capetele aparatului tău de bărbierit taie 9 milioane de fire de păr de pe fața ta. Înlocuiește capetele aparatului tău de bărbierit și revino la o performanță de 100 %. Compatibile cu aparatul de bărbierit seria 7000.

Ușor de utilizat

- Resetează-ți aparatul de bărbierit după înlocuirea capetelor de bărbierire
- Capete de bărbierit ușor de înlocuit
- Înlocuiește capetele de bărbierit în doar doi pași
- Reînnoiește-ți aparatul de bărbierit

Compatibilitate

- Capete de schimb pentru aparatul de bărbierit seria 7000

Alunecare lină, bărbierit sensibil

- Lamele GentleTrack permit un bărbierit precis și delicat pe piele
- Aparat de bărbierit Super Lift & Cut pentru o bărbierire precisă și confortabilă

PHILIPS

Capete de bărbierit
Nu mai sunt oferite Cumpără în loc SH71


Repere

Compatibile cu seria 7000



Capetele de schimb SH70 sunt compatibile cu aparatul de bărbierit seria 7000 (S7xxx) și Star Wars SW7700.

Lame de mare precizie cu GentleTrack



Lamele nou concepute tund comod firele de păr în poziția de tăiere perfectă, reducând astfel iritația cauzată de împingere și tragere.

Acțiune Super Lift & Cut



Sistemul cu două lame încorporat al aparatului de bărbierit electric ridică firele de păr pentru


a tăia confortabil sub nivelul pielii, pentru un bărbierit mai precis.

Atenționare de înlocuire



Cele mai recente aparate de bărbierit Philips au o atenționare de înlocuire integrată, sub forma unui simbol al aparatului de bărbierit. Acest simbol se va aprinde și va indica momentul în care trebuie să înlocuiești capetele de bărbierit.

Înlocuire simplă



1. Deschide aparatul de bărbierit apăsând butonul de eliberare; 2. Scoate elementul de fixare rotind siguranța la stânga; 3. Scoate capetele de bărbierit vechi și introdu-le cu atenție pe cele de schimb; verifică dacă se aliniază perfect; 4. Reintrodu elementul de fixare și fixează-l rotind siguranța la dreapta; 5. Când închizi corect capul de bărbierit, vei auzi cum se fixează cu un clic.

SH70/50

Resetarea aparatului de bărbierit



După înlocuirea capetelor, poți reseta atenționarea de înlocuire, apăsând butonul de pornire/oprire timp de peste 7 secunde. În caz contrar, atenționarea se va opri automat după 9 sesiuni de bărbierire succesive.

Reînnoiește-ți aparatul de bărbierit



Pentru a reveni la performanță de 100%, înlocuiește capetele de bărbierit la fiecare 2 ani.

Capete de bărbierit
Nu mai sunt oferite Cumpără în loc SH71

SH70/50

Specificații

Capete de bărbierit

- Capete de bărbierit per ambalaj: 3
- Capete de bărbierit îmbunătățite: SH70 a fost înlocuit de SH71

Curățare

- Utilizare: Utilizează spray de curățare HQ110



Data apariției 2023-02-27

Versiune: 14.3.1

EAN: 87 10103 71360 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com