



Vuelva a dejar su afeitadora como nueva

Cambie los cabezales cada 2 años para obtener mejores resultados

En dos años, los cabezales de la afeitadora cortan 9 millones de vellos del rostro. Reemplace los cabezales de la afeitadora y vuelva a obtener un rendimiento del 100 %. Compatible con las afeitadoras serie 5000, 6000 y AquaTouch.

Fácil de usar

SH50/50

- Volvé a encender tu afeitadora después de reemplazar los cabezales de afeitado
- Reemplaza los cabezales de afeitado en solo dos pasos
- Deja tu afeitadora como nueva
- Cabezales de afeitado fáciles de reemplazar

Compatibilidad

• Cabezales de repuesto para las afeitadoras serie 5000 y 6000

Afeitada rápida y al ras

- Las cuchillas se levantan y luego cortan vellos largos y cortos para una afeitada rápida
- La tecnología Super Lift & Cut levanta el vello para un cómodo corte al ras

Cabezales de afeitado SH50/50

Destacados

Compatibles con las afeitadoras S5000 y S6000



Los cabezales de repuesto SH50 son compatibles con las afeitadoras serie 5000 (S5xxx), excepto S55xx, serie 6000 (S6xxx), AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xxx) y PowerTouch (PT8xx, PT7xx).

Recordatorio de reemplazo



Las afeitadoras más recientes de Philips disponen de un recordatorio de reemplazo integrado en forma de símbolo de la unidad de afeitado. Este símbolo se ilumina e indica el momento en el que hay que cambiar los cabezales de afeitado.

Reemplazo simple







1. Para abrir la afeitadora, presioná el botón de "liberación". 2. Para quitar los anillos de retención, girá hacia la izquierda. 3. Extraé los

cabezales de afeitado antiguos y colocá los repuestos cuidadosamente; comprobá que los cabezales estén perfectamente alineados. 4. Para reemplazar los anillos de retención y asegurarlos, girá el tope hacia la derecha. 5. Cuando se cierra bien el cabezal de afeitado, se oye un clic cuando está en su posición.

Cómo reiniciar la afeitadora



Después de reemplazar los cabezales de afeitado, podés restablecer el recordatorio de reemplazo si presionás el botón de

encendido/apagado durante más de 7 segundos. De lo contrario, el recordatorio de reemplazo se desactivará automáticamente después de 9 afeitadas sucesivas.

Deja tu afeitadora como nueva



Para que vuelva a rendir al 100%, reemplaza los cabezales de afeitado cada 2 años.

Cuchillas MultiPrecision



Disfrutá una afeitada rápida y al ras. Nuestras cuchillas MultiPrecision levantan y cortan todo el vello y la barba restante en pocas pasadas.

Tecnología Super Lift & Cut



Afeitá al ras gracias a la doble cuchilla Super Lift & Cut Action. La primera cuchilla levanta cada vello mientras la segunda lo corta cómodamente bajo el nivel de la piel para brindar resultados realmente suaves.

Cabezales de afeitado SH50/50

Especificaciones

Cabezales de afeitado

Se adapta al tipo de producto: Afeitadora serie 5000 (S5xxx), excl. S55xx, PowerTouch (PT8xx, PT7xx), Se adapta a AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xxx), Afeitadora serie 6000 (S6xxx) Cabezales de afeitado por paquete: 3

Limpieza

Uso: Utilizar el aerosol limpiador HQ110

© 2025 Koninklijke Philips N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares. Fecha de publicación 2025-04-03 Versión: 14.14.1

EAN: 87 10103 73669 1



