

PHILIPS

Tondeuse bikini

**Bikini Perfect
Advanced**

Tondeuse à sec ou sous l'eau

Pour la zone de bikini

Sans fil, rechargeable

HP6376/61



Toujours parfaite en bikini

Le système de rasage indispensable

Rasez, coupez ou éliminez les poils superflus de la zone du bikini grâce à cette fabuleuse trousse de soins spécial bikini. Être parfaite en maillot de bain n'a jamais été plus simple grâce à la précision du BikiniPerfect et à ces six accessoires d'épilation.

Pratique

- Vous pouvez emporter le BikiniPerfect partout avec vous dans cette housse de transport
- Utilisation à sec ou sous l'eau
- Sans fil et rechargeable

La précision tout en douceur pour éliminer les poils superflus

- La tondeuse de précision vous assure d'être toujours parfaite en bikini.
- Micro rasoir avec grille hypoallergénique pour une peau plus douce
- Peigne de précision avec 5 réglages de longueur pour une maîtrise totale

Caractéristiques

Tondeuse de précision



La tondeuse de précision permet de dessiner une ligne de bikini parfaite, tout en confort. Idéale même sur les poils les plus courts (jusqu'à 0,6 mm).

Micro rasoir



Le micro rasoir permet de suivre parfaitement les contours et de couper les poils trop longs pour créer une ligne de bikini bien définie.

Peigne de précision



En utilisant la tondeuse avec le peigne de précision, vous pourrez facilement choisir la longueur désirée pour votre ligne de bikini. Avec 5 réglages de longueur disponibles, la précision est assurée de 2 à 10 mm.

Sac de voyage



Pour emporter le BikiniPerfect partout avec vous

Utilisation à sec ou sous l'eau



Pour une utilisation à sec ou sous l'eau.

Sans fil rechargeable



Rechargeable, avec jusqu'à 60 minutes d'autonomie

Spécifications

Spécificités techniques

Tension: 120 volt
Alimentation: 60 W
Temps de charge: 10 heure(s)
Fréquence: 3 Hz
Autonomie: 60 minutes

Design

Couleur: Blanc et rose

Entretien

Délai de rétractation de 45 jours
Garantie complète de deux ans

Facile d'utilisation

Sans entretien: Simple, Aucune lubrification requise
Utilisation sans fil
Brossette de nettoyage
Utilisable à sec ou avec de la mousse

